

PV-115, Digitální minirámeček

Celé zařízení se ovládá pomocí tří tlačítek umístěných na pravé straně (A, B, C). Zařízení uvedete do chodu stisknutím tlačítka B na cca. 5 vteřin. Krátkým stisknutím téhož tlačítka se dostáváte do MENU. Nahoru a dolů se v MENU pohybujete pomocí tlačítek A a C (nahoru – dolů). Potvrzení výběru provedete stiskem tlačítka B.

Položky v MENU:

OFF – vypnout

DISPLAY MODE – Auto Slide = automatické prohlížení zvolených obrazů, zde nastavit prodlevu zobrazení jednotlivých obrazů. Manual Slide = ruční posouvání obrazů pomocí tlačítek A a C.

CLOCK SET - nastavení data a času, problikávající údaj je připraven ke změně – tlačítka A, C volíme požadovaný údaj. Na změnu dalšího údaje se přepneme tlačítkem B.

AUTO ON/OFF – možnost volby automatického zapnutí/vypnutí zařízení. Přes tlačítko B se dostaneme až na nastavení daných údajů, ty stanovíme pomocí tlačítek A, C.

CLOCK DISP – nastavení zobrazení data a času

LCD CONTRAST – nastavení kontrastu

DELETE – vymaže aktuálně prohlíženou fotografii

EXIT – zpět na hlavní display

Baterr Low – baterie je vybitá

Připojení k PC :

Vložte instalační miniCD do počítače. Ve složce Tento počítač se zobrazí DRIVER. Po rozkliknutí složky dále pokračujte kliknutím na PhotoViewer v 2.3 setup. Otevře se instalace, kterou spustíte kliknutím na tlačítko NEXT cca. 5x (pět různých potvrzení – přednastaveno). Instalaci dokončíte kliknutím na tlačítko FINISH. Program se automaticky uloží do složky Program Files ve Vašem PC. Zástupce pro snadný přístup se objevil na ploše (PhotoViewer).

Vkládání obrazů: Podporované formáty – JPG, BMP

Propojte vypnuté(!) zařízení pomocí USB s Vaším PC. (V případě nepřipojeného zařízení nelze otevřít PhotoViewer!). Objeví se volba USB Charge – pro nabíjení baterie a volba USB Update – tuto volbu potvrďte tlačítkem B pro možnost ukládání obrazů. Otevřete PhotoViewer. V levé části volíte výběr obrazů z Vašeho PC. Po vybrání dané fotografie se tato zobrazí v levé spodní části. Červený rámeček vytýkuje, jakou maximální plochu obrazu přenést do zařízení. Tento rámeček lze zobrazit tlačítkem přerušovaného obdélníku a zrušit jej pomocí tlačítka ve tvaru konce tužky s gumou. Tlačítka s šípkami Vám umožní libovolně obrazy přetáčet. Pokud je obraz přizpůsoben, přesuňte jej pomocí modré šípky do pravé části. V této části již vidíte, jaké obrazy jste zvolili. Tlačítko disketa slouží k případnému uložení již vybraných obrazů. Křížkem vymažete označený obraz. Označíte jej kliknutím na daný obraz – projeví se modrým podkladem. Tlačítka se šípkami znova umožňují přetáčet obraz. Tlačítkem SYNCHRONIZE přesunete vybrané obrazy do zařízení. Potvrďte potvrzovací okno, zavřete Photo Viewer, odpojte USB.