

# HiTi 730 GALA

Návod k obsluze

## Termosublimační fototiskárna

### Zásobník a papíry, kazeta s fólií

Ve vnitřním prostoru zásobníku upravte zarážku na velikost papíru.

Otevřete plastický sáček a vyndejte papíry. Nedotýkejte se lesklé strany povrchu papíru – otisky zhoršují kvalitu tisku.

Papíry vložte dovnitř do zásobníku potištěnou stranou dolů. Lišty ( dorazy ) uvnitř zásobníku nastavte podle formátu použitého papíru. Po uzavření plastového krytu vsuňte zásobník nezakrytou stranou do tiskárny.

Zásobník se zasouvá až na doraz.

Tlačítkem na horní straně tiskárny otevřete přední kryt tiskárny. Z kazety s barevnou fólií odstraňte obal. Kazetu vložte do přístroje podle obrázku.

Uzavřete kryt tiskárny a zapněte přístroj vypínačem umístěným na zadní straně.

Provozní stav je signalizován zelenou kontrolkou.

Tiskárna umožňuje veškeré běžné korekce snímků. Editační program je součástí základního softwaru .

Pokud chcete snímky upravovat v širším rozsahu na osobním počítači, použijte přiložené CD s ovladači a editačním programem Photo Desiree.

Součástí výbavy je i USB kabel pro propojení PC s tiskárnou.

### Obsluha tiskárny ovladačem ( bez připojení k počítači )

#### Instalace ovladače:

Kabel ovladače propojte s tiskárnou – zdířka vpravo dole na zadní straně tiskárny. Tiskárnu zapojte do sítě. Tiskárnu zapněte vypínačem vzadu vpravo dole.

Na ovladači se rozsvítí displej a menu.

Kontrolka na přístroji svítí zeleně. Svítí – li červeně, jsou zřejmě zavřená špatně dvířka na přední straně po vložení kazety s fólií. Znovu zavřít.

#### Vložení paměťové karty:

horní slot: - Compact Flash karta : CF I, II  
MD

spodní slot -SmartMedia karta : SM  
MS  
MS Pro  
MMC  
SD

Nejde – li karta vložit, obraťte ji. Kartu nikdy nevkládejte násilím.

Budou – li vloženy karty do obou slotů, bude tiskárna pracovat pouze s jednou, kterou musíte v menu vybrat.

Po zapnutí tiskárny budete pracovat s dálkovým ovládáním, které umožní základní úpravy snímků. Na displeji volíte ze základního menu :

PHOTO MENU

MUG MENU

STICKER MENU

PRINT ALL MENU

e – FRAME MENU

SETUP MENU

Nejprve vyberte SETUP – kruhovým ovladačem, šipka dolů, nahoru. Stiskněte OK.

### SETUP - základní nastavení

1. výběr typu karty, zadejte typ použité karty.
2. Firmware , software pro ovládání tiskárny. Lze provádět upgrade tohoto softwaru na [www/hi-ti.com](http://www/hi-ti.com)
3. Printer calibration. – kalibrace tiskárny pro samolepky.

Základní nastavení tiskárny -k nastavení použijeme samolepku 4x4 .

Na kontrolním výtisku je horní užší okraj papíru označen písmenem A, včetně různých dlouhých proužků od čísla 1-8. Tatáž stupnice je i na delší straně papíru B.

Z těchto proužků vybereme na straně A i B ten, který se přesně dotýká vyseknutého okraje samolepky.

Tyto číselné hodnoty zadejte do tiskárny.

4. Nastavení vlastností displeje
5. Použitý jazyk – jako první krok zvolte jazyk, který ovládáte.

### PHOTO – FOTO - výběr snímku, úprava, tisk

1. Potvrdíme OK
2. Kruhovým ovladačem vybereme snímek.
3. Tlačítkem EDIT zvolíme z nabídky
  - Move - vyosení obrazu, **posun** nahoru , dolů, do stran.
  - Rotare - **rotace** , každý krok o 90°
  - Resize - **výřez**
  - Copies - **počet tisků** ( kopií )
  - Enhance - **úpravy** tisků
  - Brightness - Jas
  - Contrast -kontrast
  - Color R/G – barva červená - zelená
  - Color B/Y- barva modrá-žlutá
  - OK = **potvrzení úprav**

**K návratu o krok zpět použijte ESC.** Po ukončení editace stiskněte spodní tlačítko PRINT, zelená kontrolka bliká, tiskárna zpracuje data, probíhá tisk.

### MUG MENU – tisk pro vypálení na hrnek

Tisk s rámečky

Tisk série snímků

Tisk s úpravou snímku

## **STICKERS - nálepky – tisk samolepek**

1 x 1 1 snímek na papíře

4 x 4 čtyři sloupce po 4 snímcích. Do každého sloupce lze umístit jiný snímek, 16 snímků na papíře

4/2/4 dva sloupce po 4 snímcích + 2 větší snímky, 10 snímků na papíře

CD samolepky , 3 snímky na papíře

## **PRINT ALL MENU**

Tlačítkem MENU vyberte funkci Print All. Tlačítkem Print začne tisk všech snímků na kartě.

## **e – FRAME MENU**

Nabídka rámečků pro snímky

## **Propojení tiskárny s počítačem**

### **1. Instalace softwaru**

1. Vložte příložené CD do CD mechaniky Vašeho počítače.
2. Pokud se program neotevře automaticky, spusťte soubor „ autorun. exe „
3. Po otevření programu klikněte na Install HiTi 730 Driver , začne probíhat instalace. Sledujte pokyny k instalaci.
4. Následuje instalace programu pro úpravu snímků – klikněte na Install HiTiPhoto Desiree 2.0 .

### **2. Instalace hardwaru**

Propojte tiskárnu s počítačem přes USB kabel. Tiskárnu zapojte do sítě síťovým kabelem.

Po zapnutí tiskárny Vás počítač informuje hlášením o zapojení tiskárny a automaticky zahájí i ukončí instalaci softwaru z vloženého CD.

### **3. Tisk první fotografie**

Otevřete program Photo Desirée.

V levém okně vyberte z nabídky jednotlivý snímek , více snímků nebo data.

Přetáhněte vybraný snímek ( nebo data ) do pravého okna, kde jej upravíte podle Vašich představ.

Po ukončení úprav snímek přetáhněte do pole pro tisk a klikněte na tlačítko tisku v pravém rohu.

## **Upozornění**

Tiskárna HiTi 730 Gala je určena pro provoz v uzavřených prostorách při provozní teplotě 15 – 32°C a relativní vlhkosti 20 – 70 %. Tiskárnu nepoužívejte v prašném prostředí.

Při výměně barevné fólie se řiďte pokyny menu.

Nedotýkejte se povrchu barevné fólie ani povrchu papírů, aby nedošlo ke znečištění nebo poškrábání.

Při instalaci fólie a papírů pro tisk samolepek dodržujte pokyny , které najdete na zadní straně obalu sady samolepek.

Používejte pouze papíry, fólie a samolepky určené pro tuto tiskárnu. Materiál není určen pro vícenásobné použití.

### **Obsah balení**

tiskárna HiTi 730 PS Gala

kazeta s barevnou fólií

testovací sada papíru

zásobník na papír

USB kabel, síťový kabel

CD s ovladači a programem na úpravu snímků Photo Desirée , Gala Desirée

návod k rychlé instalaci, ovladač pro práci bez počítače

### **Systémové požadavky**

Windows 98 / 2000 / ME / XP

64 MB DRAM a větší

volný USB port

100 MB volných na harddisku

CD ROM

### **Technické údaje**

10 x 15 cm, 15 x 20, 13 x 18, 300dpi, 45 - 70 s, USB2

### **Před instalací tiskárny si prosím přečtete tato doporučení:**

1. Papír se během tisku pohybuje celkem čtyřikrát dopředu a dozadu. Počkejte vždy na ukončení tisku, proces nepřerušujte a během tisku na papír nesahejte.
2. Papír je určen na jedno použití, fólie na 50 tisků. Vložíte – li do tiskárny již použitý papír nebo „vypsanou“ fólii nebo materiál jiného typu než HiTi , mohou nastat problémy – shrnutí papíru nebo chyby tisku. Může ale dojít i k poškození tiskárny, v tomto případě se na závadu nevztahuje záruka.
3. Při chybovém hlášení „ Printer Offline“ nefunguje komunikace počítače s tiskárnou. Zkuste jiný USB port nebo další USB kartu případně externí USB hub.
4. Při pravidelném čištění dodržujte následující pokyny:
  - a) Použijte HiTi čistící sadu nebo jinou sadu pro audio/video nebo faxy.
  - b) Otevřete přední kryt přístroje a čistící tyčinkou očistěte hlavu tiskárny a vnitřní hranu. Očistěte rovněž výstupní štěrbinu na zadní straně. Můžete použít technický líh – nakapat na tyčinku. Přesné instrukce najdete na CD v elektronickém manuálu tiskárny.
5. HiTi 630PS a 630 ID bez propojení s počítačem zvládne soubory pouze do 6 Megapixel a nepracuje s formátem TIFF. Chcete – li zpracovat větší soubor, je nutné tiskárnu propojit s počítačem.
  - a) Nainstalujte přiložené CD a propojte tiskárnu s počítačem přes USB kabel. Vložte CF / SM kartu do slotu tiskárny. Soubor otevřete přes HiTi PhotoDesiree kliknutím na tlačítko „čtečka“ ( Card Reader ).

- b) Můžete propojit také rovnou digitální fotoaparát nebo čtečku s počítačem , uložit soubor na pevný disk , nainstalovat CD a tisknout přes PhotoDesiree.
  - c) Další možností je zmenšit rozlišení pod 6 Megapixel již před pořízením snímku volbou na digitálním fotoaparátu.
6. Dochází – li ke zmačkání nebo shrnutí papíru nebo fólie při normálním provozu, obraťte se na servis nebo na prodejce a zmačkaný papír předložte k posouzení.

#### **Při pravidelném čištění dodržujte následující pokyny.**

- a) Použijte HiTi čistící sadu nebo jinou sadu pro audio/video nebo faxy.
- b) Otevřete přední kryt přístroje a čistící tyčinkou očistěte hlavu tiskárny, která je na vnitřní straně krytu. Očistěte rovněž výstupní štěrbinu na zadní straně přístroje. Na tyčinku je možné nakapat technický líh.

#### **Použití čistící sady HiTi**

Upozornění:

1. Čistící fólie je pouze na 1 použití. Nepoužívejte opětovně.
2. Při vyjmutí fólie z obalu prosíme držte ji pouze za okraje, nedotýkat se čistící plochy.
3. Čistící fólie odstraní prach a případné nečistoty uvnitř přístroje, které nelze odstranit čistící utěrkou.
4. Před začátkem čištění je nutné ze zásobníku vyjmout všechny papír nebo samolepky.

#### **Návod na použití čistící fólie**

1. Propojíme tiskárnu s počítačem a do CD mechaniky vložíme přiložené CD. Dále se řídíme pokyny z aktivovaného CD.
2. Prosíme vložte přiloženou čistící kazetu do tiskárny.
3. Odstraňte prosím žluté ochranné nálepky z čistící fólie .Dodržte označení přední a zadní strany fólie.
4. Před začátkem čištění vložte prosím černou separační podložku do zásobníku na papír.
5. Na černou podložku do zásobníku vložíme čistící fólii .Před vložením fólie ještě prověřte její správnou stranu. Fólie je označena nálepkami a šipkami.
6. Klikněte "Next" pro aktivaci čistícího procesu.
7. Při ukončení čištění klikněte „Finish“, proces je ukončen.

Nebudete - li si vědět rady, obraťte se na prodejce, případně mailujte na [info@excelfoto.cz](mailto:info@excelfoto.cz)

Na vývoji HiTi 730 Gala se dále pracuje, výrobce si vyhrazuje právo technických změn.

## Gala Desirée

Po vložení CD a nainstalování programu do počítače budete mít na obrazovce tuto nabídku:

### Popis tlačítek

---

Levá strana obrazovky

1. blok  
Volba tiskárny  
Volba druhu tisku

2. blok  
výběr obrázku  
výběr rámečku  
vodoznak ano / ne

3. blok  
náhled zvolených úprav  
otočení obrázku na výšku / na šířku

4. blok  
uložení obrázku připraveného k tisku

velké okno

volba tisku na výšku / na šířku  
náhledy

1.blok  
doplnění textem  
zamknutí textu

2. blok  
umístění obrázku  
zamknutí polohy v  
rámečku

3.blok  
nabídka vymazat  
aktuální nastavení a  
použít „multi –  
image“

tlačítka pro práci s obrázkem

---

multi – image

Práce se dvěma různými obrázky na obrazovce najednou.