



8 Yÿ]hfidcncfbb‡

V případě poruchy přístroj v žádném případě nerozebírejte a nepokoušejte se o jeho opravu.

KONTAKT PRO PŘÍPAD PORUCHY PŘÍSTROJE:

Mobil: 777 713 321 (Libor Škava) 777 713 323 (Monika Škavová)

Tel.: 00420 495 533 650

E-mail: info@excelfoto.cz

Obsah

- 1. Kontrola obsahu balení
- 2. Získání nejnovějších aktualizací
- 3. Představení série P510S
 - Vrchní pohled
 - Čelní pohled
 - Zadní pohled
 - Boční pohled
- 4. Příprava P510S k tisku
 - Instalace ribbonu
 - Instalace boxu s papírem
 - a. Sestavení role papíru a příruby
 - b. Vkládání role papíru do boxu
 - c. Vložení boxu s papírem do tiskárny
 - Připojení napájecího kabelu
- 5. Představení funkce samostatné tiskárny
- 6. Tisk fotografií na samostatné tiskárně
 - Správné vložení paměťové karty
 - Tisk pomocí funkce Quick Print
 - Tisk pomocí funkce Multiple Print: Selected Print
 - Tisk pomocí funkce Multiple Print: Batch Print
- 7. Tisk fotografií s využitím eFrame
- 8. Tisk průkazových fotografií na samostatné tiskárně
- 9. Jak spravovat eFrame a formáty průkazových fotografií
- 10. Použití ID Creatoru k tvorbě nových formátů průkazových fotografií
- 11. Jak upravovat fotografie
- 12. Co je Color Filter a jak funguje
- 13. Připojení tiskárny k PC
 - Systémové požadavky
 - Pripojování tiskárny k PC
 - Instalace ovladače tiskárny
- 14. Tisk fotografií pomocí PC
- 15. Specifikace
- 16. Jak provozovat bezdrátový tisk na tiskárně P510Si (pouze P510Si)

Kontrola obsahu balení



Tiskárna HiTi P510S/P510Si



Box na papír



Nástavec na papír 2x



Instalační CD



Redukční vložka 2x



USB kabel



Napájecí kabel

Poznámka

- Pokud některá z výše uvedených věcí chybí, kontaktujte prodejce.
 Redukční vložka je nutná poize pro papír formátu 5x7.
 Spotřební materiály jsou vyjmuty.

Získání nejnovějších aktualizací Nejnovější verze ovladačů, návodů a firmware naleznete vždy na stránkách www.hiti.com

V případě dotazů ohledně produktů Hiti kontaktujte prodejce.

Představení série P510S

• Vrchní pohled



• Čelní pohled



Představení série P510S

• Zadní část



• Boční pohled



Příprava P510S k tisku

• Vložení ribbonu do tiskárny



• Vložení papíru do boxu



- Bočnice (Dvě barvy)
- 2 = Vymezovací příruba (Nezbytná pouze pro velikost papíru 13x18)
- **3** = Papírová role

Při použití papírové role 13x18, prosím nejdříve nainstalujte bočnici (zelenou) a bočnici (oranžovou). Tyto dvě bočnice jsou indentické.

Spojte drážku bočnice a drážku vymezovací příruby. Všimněte si, že jedna strana papírového jádra má dvě drážky a druhá strana má drážky tři.

Příprava P510S k tisku



(Po sestavení)

b. Vložení papíru do boxu



1

Stiskněte tlačítko pro otevření boxu.

Otevřený box





2

Vložte roli do boxu podle obrázku a ujistěte se, že barva držáku je stejná jako barva bočnice.

3

Sundejte nálepku a povytáhněte papír.





4

Zavřete box.

Příprava P510S k tisku

6

Otáčejte kolečkem proti směru hodinových ručiček dokud nenavinete papír zpět tak, jak vidíte na obrázku.

V případě, že jde kolečkem otáčet težko, zkontrolujte zda je vše v pořádku.





Připojte napájecí kabel.



Po zapnutí je tiskárna připravena k použití.

Představení funkce samostatné tiskárny



- 2 = Slot pro paměťové karty SD / MMC / MS / MS PTO
 2 = Slot pro paměťové karty CF I / CF II / IBM Micro drive
- $\mathbf{3} = \mathbf{USB} \text{ zařízení}$
- $\mathbf{4} = \text{Border Print}^*$
 - *Ikona oznamuje že je aktivní funkce Border Print.
- **5** = eFrame**

** Ikona oznamuje že je aktivní funkce eFrame.

6 = Velikost fotky

Quick Print (Rychlý tisk)

Quick Print umožňuje uživateli vytisknout vybranou fotografii s maximálním ohledem na rychlost. Neumožňuje využít funkci Edit [🗐].

Multiple Print (Vícenásobný tisk)

Multiple Print poskytuje několik variant: Selected Print, Batch Print, Print All, and Index Print. ONLY in Selected Print, Edit [🗐] function is allowed to use.

- ➔ Tisknout vybrané (Selected Print)
- ➔ Tisknout dávku (Batch Print)
- ➔ Tisknout vše (Print All)
- ➔ Index Print

Tiskový mód: Event Photo Série P510S nabízí tři různé módy tisku. Event Photo, Passport/ID Photo a Personalized Photo

Tiskový mód: Personalized Photo Personalized Photo poskytuje dvě tiskové funkce, Collage Print a eFrame Print.

Print Mode: Passport / ID Photo Passport/ID Photo je určen pro tisk průkazových fotografií.

Představení funkce samostatné tiskárny

Volby

- ➔ Nastavení tiskárny
 - Režim tisku
 - Správa barev (HiTi Classic Color)
 - Barevný filtr
 - Jas LCD
 - Výběr jazyků
 - Video výstup (NTSC, PAL, OFF)
- ➔ Pokročilé volby
 - Bezdrátový fotoaparát
 - Bezdrátový telefon
 - LinkPrint[™]
 - Tisk rámečku
 - Tisk datumu
 - Rozměry forografie
- ➔ Funkce tiskárny
 - Čištění
 - Řezání papíru
 - Zarovnání odsazení
 - Obnovení funkčnosti při ucpání
 - Počítadlo výtisků
- → eFrame
 - Procházet (Browse)
 - Nahrát (Load)
 - Vymazat vybrané (Delete Selected)
 - Výmazat vše (Delete All)
- ➔ O tiskárně (About)

• Správné vložení paměťové karty



Poznámka

V případě použití karet Memory Stick je zapotřebí USB čtečka paměťových karet nebo adaptér.

• Tisk fotografie za pomoci funkce Quick Print



Quick Print umožňuje vytisknout fotografii v co nejkratším čase.

Běžte do nabídky Quick Print a stikněte [🛁] pro pokračování.



- Použijte [\blacktriangleleft) k výběru fotografie a stikněte [\rightleftharpoons] pro začátek tisku.
- * Quick Print neumožňuje použít Editaci fotografie.

3
 ▲: 001/001
 ④: 13s

Vybraná fotografie se právě tiskne.

• Tisk fotografie za pomoci funkce Multiple Print: Selected Print



• Tisk fotografií za pomoci Multiple Print: Batch Print





: nevyjímejte kartu z tiskárny

☐: 001/006
○: 1m19s

Tisk fotografií s využitím eFrame

• Tisk fotografií s eFrame v tiskovém módu: *Event Photo*



Dva ze tří tiskových módů jsou uzpůsobeny pro eFrame. Jsou to Event Photo & Personalized Photo

 $[\ensuremath{\fbox{\sc l}}]$ je klávesa pro rychlé přepínání tiskových módů (Event Photo, Personalized Photo a Passport/ID Photo).



Vyberte eFrame a stiskněte [🗲] pro aktivaci.

eFrame ukazuje všechny ozdobné rámečky pro daný formát fotografie.



Po aktivaci eFrame je zobrazena na vrchu hlavního menu ikona ⊡



Běžte do Multiple Print\Selected Print a vyberte fotografie, které chcete tisknout.

Vybrané fotografie se právě tisknou.





Tisk fotografií s využitím eFrame

• Tisk fotografií s eFrame v tiskovém módu: Personalized Photo



Tisk fotografií s využitím eFrame



Fotografie se právě tisknou.

Tisk průkazových fotografií na samostatné tiskárně

Před tvorbou průkazových fotografií musí být tiskový mód nastaven na Passport/ID Photo. Klávesou [🗐], můžete rychle změnit mód na Passport/ID Photo.



Tisk průkazových fotografií na samostatné tiskárně



Press
to start printing

6

Když jsou sloupce plně obsazené, stiskněte [🛱] pro tisk .

Nastavte počet kopií a stiskněte [🚔] pro začátek tisku.

[4)] pro nastavení počtu kopií

Jak spravovat eFrame a formáty průkazových fotografií

Tiskárna P510 má eFrame a formáty průkazových fotografií uloženy v interní paměti. Uživatelé mohou volně přidávat nové nebo mazat nežádoucí předlohy. Před manipulací s těmito tématy je nutné zkontrolovat mód tiskárny. V případě, že je nastavený mód Event Photo nebo Personalized Photo, můžete upravovat jen eFrame. Pokud budete chtít měnit formáty průkazových fotografií, musíte nastavit mód Passport/ID Photo.



Před použitím ID Creatoru se prosím ujistěte, že máte program nainstalovaný na počítači. Program můžete najít na CD přiloženém k vaší tiskárně.



2 Vyplňte velikost průkazové fotografie

🌇 Creator						- ×
	Paper Size : 6 x 4	Interval between IDs : 0	Alignment line : Horizontal 1 :	0	Vertical 1 :	0
			Horizontal 2 :	0	Vertical 2 :	0
	ID-1: 0 x	White border of ID-1 : 0	Horizontal 3 :	0	Vertical 3 :	0
SINGLESIZE		Necessary	Horizontal 4 :	0	Vertical 4 :	0
		Unnecessary	Horizontal 5 :	0	Vertical 5 :	0
		ID-1 : 0 x Paper N	Number : 0	-		
		Group :				
				2	xit s'av	verile i

(Pokračování z minulé stránky)

ID Creator automaticky nastavuje správně formát hned potom, co zadáte velikost fotografie. Můžete se rozhodnout, zda mezi fotkami budou mezery nebo bílé rámečky.







Mezera = 3mm





Bílý rámeček = 3mm



Er eator					×
Paper Size : 6 x 4	Interval between IDs :	2 Alignment line	: Horizontal 1 :	5.0 Vertical 1 :	2
	40 White border of ID 1		Horizontal 2 :	5.0 Vertical 2 :	28.0
10-1: 30 X	40 White border of 1D-1 :	2	Horizontal 3 :	b Vertical 3 :	0
SINGLESSIZE Unit : mm	Cutting line : O Neces	sary	Horizontal 4 :	0 Vertical 4 :	0
		essary	Honzontaro	o verdearo r	
	Crown L	Paper Number : 8			
	Group: 1x8				
ημηρ			+		+
5-			-		
			Δ	Δ	
16					
	+	+		H	= 1
20					
25					
				A	
30					
36					
					t
			terre di	Exit	File
	\downarrow				
7	Zarovnávací čára				

3 V případě potřeby použíjte zarovnávací čáry.

Jak upravovat fotografie

P510 umožňuje uživatelům úpravu fotografií.



Co je Color Filter a jak funguje

Před použitím Color Filter se prosím ujistěte, že máte v tiskárně vloženou paměťovou kartu s alespoň jedním obrázkem. Referenční fotografie pro Color Filter bude získána z paměťové karty.



Připojení tiskárny k PC

Před započetím tisku fotografií se ujistěte, že jste přečetli vešekeré potřebné informace z manuálu a že jim zcela rozumíte.

Systémové požadavky

- Intel Pentium nebo kompatibilní PC
- Windows 2000/XP/Vista (32 bit), Mac OS X 10.2 to 10.5
- 128MB RAM nebo vyšší
- 100MB volného místa na disku
- CD-ROM nebo DVD-ROM mechanika

Připojení tiskárny k PC

Připojte tiskárnu pomocí USB kabelu k počítači.



Připojení tiskárny k PC

Instalace ovladače tiskárny

- 1) Ujistěte se, že je tiskárna vypnutá.
- 2) Vložte CD nebo CD/DVD ROM do mechaniky, počítač automaticky spustí instalaci.
 - V případě, že instalace nezačne automaticky, spusť te instalaci ručne pomocí souboru autorun.exe.



Stiskněte [Start] pro instalaci ovladače. Možná budete dotázáni na otázku bezpečnosti instalace. Vyberte, že chcete ovladač instalovat.

3) Po úspěšné instalaci ovladače zapněte tiskárnu. Počítač najde nový hardware a zeptá se, zda ho chcete instalovat.



Instalace je kompletní, zapněte tiskárnu.

Nový hardware nalezen, vyberte možnost najít a instalovat ovladač. Tímto krokem bude instalace tiskárny kompletní.

Tisk fotografií pomocí PC

Software: Windows Photo Gallery Krok 1: vyberte obrázek, použíjte Windows Photo Gallery k procházení



Krok 2: Klikněte na ikonu [膏] a vyberte tisk.



Tisk fotografií pomocí PC

Step 3: Tisk obrázku

		— Ujistěte	e se, že je vybrána ti	skárna P510	
Print Pictures	want to print y	your pictures	?		
Printer:		Paper size:	Quality:	34	
HiTi Photo Printer P5	10 series 🔹	6x4 / 152x10(🔻	301 x 301	•	U
	lofly	Dage (Full page photo
Copies	of each picture:	1	📝 Fit picture to frame		Options
		- A			Print Cancel

Pro tisk klikněte na tlačítko Tisknout

Specifikace

Vlastnost	Popis
Rozlišení	300 x 300 dpi
Max Velikost tisku	15x23
Rychlost tisku (4x6)	Přibližně 12 sec
Kapacita	10x15: 330 obrázků
	13x18: 190 obrázků
	15x20 / 15x23: 150 obrázků
Tisknutelné formáty	10x15 / 13x18 / 15x20 / 15x23 / 15x23-2UP
Display	3.6" TFT LCD
Paměťové karty	CF & Micro Drive / SD (SDHC) / MMC / MS / MS Pro / USB klíčenka
Bezdrátové připojení	802.11b/g (pouze P510Si)
Ovladač	Windows 2000/XP (32/64-bit)/Vista (32/64-bit)/Mac OS X v10.2 to v10.5
Napěťové požadavky	AC 100 V~240 V, 50 / 60 Hz
Provozní podmínky	10°C~35°C / 50°F~95°F; 20~75%
Rozměry a váha	392x298x245mm, 13,6 kg (bez náplní)

Jak provozovat bezdrátový tisk na tiskárně P510Si (pouze P510Si) Scénář 1

Použití Canon DSLR k pořízení fotografií a tisku na P510Si

(Příklad použití Canon 30D/20D)

Před započetím nastavování připojte bezdrátový vysílač Canon k vašemu fotoaparátu. Pro detailní popis prostudujte návod fotoaparátu a vysílače WFT-EA.

- 1) Na tiskárně běžte do Setting / Advanced Setting
- Vyberte Wireless for Camera a funkci povolte. Opusťte stránku nastavení, bezdrátový adaptér se automaticky aktivuje.



 Poté, co je bezdrátová funkce aktivována, tlačítkem EDIT můžete prohlížet detailní informace adaptéru P510Si. Stiskněte X pro start nastavení bezdrátového vysílače fotoaparátu.

Network Settings	
SSID	
Encryption	Open
Channel	6
Target Server	192.168.1.5
Login Name	HiTi
Login Password	3494
Next Delect	Skin

Unicat O	Scient () Suit	P
Selecting Came	era or Transmitt	ter
		1
		•
Nikon DSLR	Canon DSLR	HITI WET510

(🛞 Cancel 💮 select 🕡 ок Výběr fotoapoarátu Canon



SSID Selection		
► HiTi0	HiTi5	
HiTi1	HiTi6	
HiTi2	HiTi7	
HiTi3	HiTi8	
HiTi4	HiTi9	
Qa I Oal		

SSID je volitelné.

SSID tiskárny musí být stejné s SSID vysílače fotoaparátu.

Camera Settings (Canon)
Step 1: Turn on camera and press [Menu] to begin
Step 2: Select "Communication" and set it as <u>WFT-Exx</u>
Step 3: By USB cable, connect camera with Wireless LAN File Transmitter, then turn on it.
Step 4: Select "Image transfer (LAN) settings"
🜒 Back 🕟 Next 🛞 Skip
Připojení vysílače a fotoaparátu
Camera Settings (Canon)
Step 10: Select "Wireless" and set SSID as

Select "Wilcless and set 351D as Step 11: Select "Advanced settings" and set it as <u>Ad hoc</u> Next, set "Channel" as <u>6</u> Last, set "Encryption" as <u>None</u>

After step 11, press [Menu] to back LAN setting

Back Next Skip Nastavení SSID

tep 5: Let "LAN setting" and choose any of 5 set; ti sect "LAN setting" again and choose "Set up" if the selection. rep 6; lect "TCP/IP" and set DHCP server as <u>No use</u>

Set "IP address" as <u>192.168.1.6</u> Set "Subnet mask" as <u>255.255.255.0</u>

After step 6, press [Menu] to back LAN setting

Back Next Skip Nastavení LAN

Camera Settings (Canon)

Step 12: Select "Automatic transfer" and set it as Enable

Step 13: Select "RAW+JPEG transfer" and set it as <u>JPEG</u>

Step 14: Select "LAN type" and set it as Wireless

After step 14, wireless transfer setup is complete. Please press [④] to finalize, and then start shooting images.

Back Ok

Jestliže je vše správně nastaveno, III uvidíte signál na vašem vysílači.

Poté, co je nastavení hotovo, můžete začít fotit.

Scénář 2

Použití Nikon DSLR k pořízení fotografií a tisku na P510Si.

(Příklad použití Nikon D200)

Před započetím nastavování připojte bezdrátový vysílač Nikon k vašemu fotoaparátu. Pro detailní popis prostudujte návod fotoaparátu a vysílače WT-3.

- 1) Vyberte Wireless for Camera a funkci povolte.
- 2) Opusťte stránku nastavení, bezdrátový adaptér se automaticky aktivuje.



 Poté, co je bezdrátová funkce aktivována, tlačítkem EDIT můžete prohlížet detailní informace adaptéru P510Si. Stiskněte X pro start nastavení bezdrátového vysílače fotoaparátu.

SSID	
Encryption	Open
Channel	6
Target Server	192.168.1.5
Login Name	HiTi
Login Password	3494

SSID Selection	
HiTi0	HiTi5
HiTi1	HiTi6
HiTi2	HiTi7
HiTi3	HiTi8
HiTi4	HiTi9
(X) Cancel () Select	(a) Set

SSID je volitelné.

SSID tiskárny musí být stejné s SSID vysílače fotoaparátu.

Selecting Camera or Transmitter	Camera Settings (Nikon)	Camera Settings (Nikon)
	Step 1: Attach WT-3A to your Nikon D200 camera via USB cable; then turn on camera and press [Menu] to begin wireless setup Step 2:	Step 3: Work on "Settings" Set "Send files as" as <u>JPEG only</u> Set "Auto send" & "Delete after send" if need Auto send ON: Images shot will be automatically transferred to printer for photo finishing.
	Select "Wireless Transmitter"	Delete after send ON: Images successfully transferred will be deleted from the memory card
Nikon DSLR Canon DSLR HITI-WET510	See Mileess Bar system as ON	After Step 3, press camera $(\overset{\circ}{\mathfrak{G}})$ to back Wireless transmitter
🛞 Cancel 💮 Select 🕡 OK	💽 Back 🕟 Next 🛞 Skip	🕚 Back 🕟 Next 🛞 Skip
/yberte fotoaparát	Instalace WT-3A na Nikon D200 Z	Základní nastavení přenosu fotografie
Camera Settings (Nikon)	Camera Settings (Nikon)	Camera Settings (Nikon)
Step 4: Work on "Mode" and select "Transfer mode" Then, work on "FTP registration" Step 5: Rename, if need Set "Interface type" as <u>Wireless & Ethernet</u>	Step 6: Wok on "Wireless" Set "SSID" as Set "Communication mode" as <u>Ad hoc</u> Set "Channel" as <u>6</u> Set "Authentication" as <u>Open</u> Set "Encryption" as <u>No encryption</u>	Step 7: Work on "TCP/IP" Uncheck "Obtain automatically" Set "Address" as <u>192.168.1.6</u> Set "Mask" as <u>255.255.0</u> Uncheck "Use gateway" Uncheck "Enable DNS"
	After Step 6, press camera () to back FTP registration	After Step 7, press camera $(\widehat{\mathfrak{G}})$ to back FTP registration
🜒 Back 🕟 Next 🛞 Skip	🜒 Back 🕟 Next 🛞 Skip	🕚 Back 🕟 Next 🛞 Skip
TP registrace	Nastavení SSID (stejné jako tiskárna)	TCP/IP nastavení



Nastavení FTP



Jestli-že je nastavení správné, uvidíte ikonu