

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
BenQ	3310	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	3400	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	3410	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	C25	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	C35	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	C50	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	C60	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	C500	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	C700	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	C800	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	E40	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	E41	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	E43	NP-900	MNP900	OLYMPUS	DP423063	DB59110
BenQ	E53	NP-900	MNP900	OLYMPUS	DP423063	DB59110
BenQ	E500		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	E510		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	E520		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	E600		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	E610		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	E720		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	E800		FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
BenQ	E820		CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
BenQ	E1000		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	E1050		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	E1060		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	P500		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	P510		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	P520		CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
BenQ	S30	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	S40	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
BenQ	T700		CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
BenQ	T720	NP-900	MNP900	OLYMPUS	DP423063	DB59110
BenQ	T800		CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
BenQ	T850		CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
BenQ	X600	DLi102 / AA	FNP40 / AA	FUJI	DB59377	DD977061
BenQ	X710		CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
BenQ	X720		CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
BenQ	X725		CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
BenQ	X735		CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
BenQ	X800		CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
BenQ	X835		CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Canon	Ixus 30	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 40	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 50	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 55	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 60	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 65	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 70	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 75	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 80 IS	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 85 IS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	Ixus 90 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	Ixus 95 IS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	Ixus 100 IS	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 105 IS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	Ixus 110 IS	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 115 IS	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 115 HS	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 120 IS	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 125 HS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 130 IS	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 132	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 135	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 140	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 145	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 150	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 155	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 160	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 165	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 170	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 175	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 180	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 185	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 190	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 200 IS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	Ixus 210	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	Ixus 220 HS	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 230 HS	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 240 HS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 245 HS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 255 HS	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus 265 HS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 275 HS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 285 HS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	Ixus 300 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	Ixus 300	NB-1L,LH	CNB1L	CANON	DB59202	DB59105
Canon	Ixus 310 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	Ixus 330	NB-1L,LH	CNB1L	CANON	DB59202	DB59105
Canon	Ixus 400	NB-1L,LH	CNB1L	CANON	DB59202	DB59105
Canon	Ixus 430	NB-1L,LH	CNB1L	CANON	DB59202	DB59105
Canon	Ixus 500	NB-1L,LH	CNB1L	CANON	DB59202	DB59105
Canon	Ixus 500 HS	NB-9L	CNB9L	CANON	DD980087	DB59105
Canon	Ixus 510 HS	NB-9L	CNB9L	CANON	DD980087	DB59105
Canon	Ixus 700	NB-3L	CNB3L	CANON	DB59204	DB59105
Canon	Ixus 750	NB-3L	CNB3L	CANON	DB59204	DB59105
Canon	Ixus 800 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	Ixus 850 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Canon	Ixus 860 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	Ixus 870 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	Ixus 900 Ti	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	Ixus 950 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	Ixus 960 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	Ixus 970 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	Ixus 980 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	Ixus 990 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	Ixus 1000 HS	NB-9L	CNB9L	CANON	DD980087	DB59105
Canon	Ixus 1100 HS	NB-9L	CNB9L	CANON	DD980087	DB59105
Canon	Ixus i	NB-3L	CNB3L	CANON	DB59204	DB59105
Canon	Ixus i5	NB-3L	CNB3L	CANON	DB59204	DB59105
Canon	Ixus i Zoom	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus i7 Zoom	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	Ixus II	NB-3L	CNB3L	CANON	DB59204	DB59105
Canon	Ixus IIs	NB-3L	CNB3L	CANON	DB59204	DB59105
Canon	IxusV	NB-1L,LH	CNB1L	CANON	DB59202	DB59105
Canon	IxusV2	NB-1L,LH	CNB1L	CANON	DB59202	DB59105
Canon	Ixus V3	NB-1L,LH	CNB1L	CANON	DB59202	DB59105
Canon	Ixus Wireless	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Canon	PS A2300	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	PS A2400 IS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	PS A2500	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	PS A2600	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	PS A3000 IS	NB-8L	CNB8L	CANON	DD980086	DB59105
Canon	PS A3100 IS	NB-8L	CNB8L	CANON	DD980086	DB59105
Canon	PS A3200 IS	NB-8L	CNB8L	CANON	DD980086	DB59105
Canon	PS A3300 IS	NB-8L	CNB8L	CANON	DD980086	DB59105
Canon	PS A3400 IS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	PS A3500 IS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	PS A4000 IS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	PS D10	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS D20	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS D30	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS G1	BP-511	CBP511	CANON	DD980014	DB59105
Canon	PS G1 X	NB-10L	CNB10L	CANON	DD980056	DB59105
Canon	PS G2	BP-511,512	CBP511	CANON	DD980014; DB59362	DB59105
Canon	PS G3	BP-511,512	CBP511	CANON	DD980014; DB59362	DB59105
Canon	PS G3 X	NB-10L	CNB10L	CANON	DD980056	DB59105
Canon	PS G5	BP-511,512	CBP511	CANON	DD980014; DB59362	DB59105
Canon	PS G5 X	NB-13L	CNB13L		DD980068	
Canon	PS G6	BP-511,512	CBP511	CANON	DD980014; DB59362	DB59105
Canon	PS G7	NB-2L,LH	CNB2L	CANON	DD980011	DB59105
Canon	PS G7 X	NB-13L	CNB13L		DD980068	
Canon	PS G9	NB-2L,LH	CNB2L	CANON	DD980011	DB59105
Canon	PS G9 X MII	NB-13L	CNB13L		DD980068	
Canon	PS G10	NB-7L	CNB7L	CANON	DB59351	DB59105
Canon	PS G11	NB-7L	CNB7L	CANON	DB59351	DB59105
Canon	PS G12	NB-7L	CNB7L	CANON	DB59351	DB59105
Canon	PS G15	NB-10L	CNB10L	CANON	DD980056	DB59105
Canon	PS G16	NB-10L	CNB10L	CANON	DD980056	DB59105
Canon	PS N	NB-9L	CNB9L	CANON	DD980087	DB59105
Canon	PS N2	NB-9L	CNB9L	CANON	DD980087	DB59105
Canon	PS PRO 1	BP-511,512	CBP511	CANON	DD980014; DB59362	DB59105
Canon	PS Pro 90	BP-511	CBP511	CANON	DD980014	DB59105
Canon	PS S30	NB-2L,LH	CNB2L	CANON	DD980011	DB59105
Canon	PS S40	NB-2L,LH	CNB2L	CANON	DD980011	DB59105
Canon	PS S45	NB-2L,LH	CNB2L	CANON	DD980011	DB59105
Canon	PS S50	NB-2L,LH	CNB2L	CANON	DD980011	DB59105
Canon	PS S60	NB-2L,LH	CNB2L	CANON	DD980011	DB59105
Canon	PS S70	NB-2L,LH	CNB2L	CANON	DD980011	DB59105
Canon	PS S80	NB-2L,LH	CNB2L	CANON	DD980011	DB59105
Canon	PS S90	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS S95	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS S100	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	PS S110	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	PS S120	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS S200	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SD770 IS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX30 IS	NB-7L	CNB7L	CANON	DB59351	DB59105
Canon	PS SX40 HS	NB-10L	CNB10L	CANON	DD980056	DB59105
Canon	PS SX50 HS	NB-10L	CNB10L	CANON	DD980056	DB59105
Canon	PS SX60 HS	NB-10L	CNB10L	CANON	DD980056	DB59105
Canon	PS SX70 HS	LP-E12	CLPE12	CANON	DB59363	DB59105
Canon	PS SX170 IS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX200 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	PS SX210 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	PS SX220 IS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	PS SX230 HS	NB-5L	CNB5L	CANON	DD980009	DB59105
Canon	PS SX240 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX260 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX270 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX280 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX400 IS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	PS SX410 IS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	PS SX420 IS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	PS SX430 IS	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DB59105
Canon	PS SX500 IS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX510 IS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX520 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX530 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX540 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX600 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX610 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX620 HS	NB-13L	CNB13L		DD980068	
Canon	PS SX700 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105
Canon	PS SX710 HS	NB-6L	CNB6L	CANON	DD980007	DB59105

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Canon	PS SX720 HS	NB-13L	CNB13L		DD980068	
Canon	PS SX730 HS	NB-13L	CNB13L		DD980068	
Canon	PS SX740 HS	NB-13L	CNB13L		DD980068	
Canon	PS TX1	NB-4L	CNB4L	CANON	DD980013	DB59105
Casio	EX 10	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX 100	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX F1	NP-100	CNP100	FUJI	DB59336	DD977061
Casio	EX FC100	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX FC150	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX FC200S	NP-110	CNP110	FUJI	DB59380	DD977061
Casio	EX FH100	NP-90	CNP90	FUJI	DB59372	DD977061
Casio	EX FS10	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX G1	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX H5	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX H10	NP-90	CNP90	FUJI	DB59372	DD977061
Casio	EX H15	NP-90	CNP90	FUJI	DB59372	DD977061
Casio	EX H20G	NP-90	CNP90	FUJI	DB59372	DD977061
Casio	EX H30	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX H50	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX H60	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX JE10	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX M1	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX M2	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX M20U	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX MR1	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX N1	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX N5	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX N10	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX N20	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX N50	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX P505	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX P600	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX P700	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX S	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S1	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S2	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S3	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S5	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX S7	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX S10	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX S12	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX S20	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S20U	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S50	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S60	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S77	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S88	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S100	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S200	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433	DD977061
Casio	EX S500	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S600	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S770	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX S880	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX V7	NP-50	CNP50	FUJI	DB59210	DD977061
Casio	EX V8	NP-50	CNP50	FUJI	DB59210	DD977061
Casio	EX Z1	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX Z2	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX Z3	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX 4	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX 4U	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z5	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z6	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z7	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z8	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z9	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX Z11	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z12	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z16	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX Z19	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX Z20	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX Z21	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX Z22	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX Z29	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX Z30	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z33	NP-82	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX Z35	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX Z37	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX Z40	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z50	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z55	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z57	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z60	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z65	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z70	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z75	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z77	NP-20	CNP20	FUJI	DP422974	DD977061
Casio	EX Z80	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX Z85	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX Z90	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD977061
Casio	EX Z100	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z150	NP-70	CNP70	FUJI	DB59352	DD977061
Casio	EX Z200	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z250	NP-70	CNP70	FUJI	DB59352	DD977061
Casio	EX Z270	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX Z280	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX Z300	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z330	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Casio	EX Z350	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX Z400	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z450	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z500	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z550	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX Z600	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z700	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z750	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z800	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX Z850	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z1000	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z1050	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z1080	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z1200	NP-40	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Casio	EX Z2000	NP-110	CNP110	FUJI	DB59380	DD977061
Casio	EX Z2300	NP-110	CNP110	FUJI	DB59380	DD977061
Casio	EX Z3000	NP-110	CNP110	FUJI	DB59380	DD977061
Casio	EX ZR10	NP-110	CNP110	FUJI	DB59380	DD977061
Casio	EX ZR15	NP-110	CNP110	FUJI	DB59380	DD977061
Casio	EX ZR20	NP-110	CNP110	FUJI	DB59380	DD977061
Casio	EX ZR100	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR200	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR300	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR400	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR500	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR700	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR800	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR850	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR1000	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR1200	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR1500	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR2000	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR2100	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR3500	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR3600	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR5000	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZR5100	NP-130	CNP130		DB59395	
Casio	EX ZS5	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX ZS6	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX ZS10	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433	DD977061
Casio	EX ZS12	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433	DD977061
Casio	EX ZS15	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433	DD977061
Casio	EX ZS20	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433	DD977061
Casio	EX ZS26	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433	DD977061
Casio	EX ZS27	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433	DD977061
Casio	EX ZS30	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433	DD977061
Casio	EX ZS35	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433	DD977061
Casio	EX ZS50	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	EX ZS100	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433	DD977061
Casio	EX ZS150	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433	DD977061
Casio	QV R3	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Casio	QV R4	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Casio	QV R100	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	QV R200	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Casio	QV R300	NP-80	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	DS260	NP-100	FNP100	FUJI	DB59332	DD977061
Fujifilm	FP 50i	NP-60	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Fujifilm	FP 401i	NP-60	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Fujifilm	FP 700	NP-100	FNP100	FUJI	DB59332	DD977061
Fujifilm	FP 1300	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	FP 1400	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	FP 1700 Zoom	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	FP 2700	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	FP 2900 Zoom	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	FP 4700	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	FP 4800	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	FP 4900	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	FP 6800	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	FP 6900	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	FP F10	NP-120	FNP120	FUJI	DB59333	DD977061
Fujifilm	FP F11	NP-120	FNP120	FUJI	DB59333	DD977061
Fujifilm	FP F20	NP-70	PS005	FUJI	DB59384	DD977061
Fujifilm	FP F30	NP-95	FNP95	FUJI	DD980024	DD977061
Fujifilm	FP F31fd	NP-95	FNP95	FUJI	DD980024	DD977061
Fujifilm	FP F40	NP-70	PS005	FUJI	DB59384	DD977061
Fujifilm	FP F50	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F60	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F70	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F75	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F80	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F85	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F100	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F200	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F300	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F305	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F401i	NP-60	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Fujifilm	FP F402	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP F410	NP-60	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Fujifilm	FP F440	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Fujifilm	FP F450	NP-30	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Fujifilm	FP F455	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP F460	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP F470	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP F480	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP F500	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F550	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F600	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Fujifilm	FP F601	NP-60	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Fujifilm	FP F610	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP F650	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP F660	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F700	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP F710	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP F750	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F770	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F800	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F810	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP F850	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP F900	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP HS30	NP-W126	FNPW126		DB59441	
Fujifilm	FP HS35	NP-W126	FNPW126		DB59441	
Fujifilm	FP HS50	NP-W126	FNPW126		DB59441	
Fujifilm	FP J10	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP J20	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP J27	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP J30	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP J50	NP-40ND	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP J100	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP J120	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP J110	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP J150	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP J210	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP J250	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JV100	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JV105	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JV150	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JV200	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JV205	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JV250	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JV500	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX200	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX250	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX280	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX300	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX305	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX350	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX355	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX370	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX400	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX500	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX520	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX550	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX560	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX600	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JX700	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JZ100	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JZ110	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JZ200	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JZ250	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JZ300	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JZ305	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JZ500	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JZ505	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP JZ700	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP M603	NP-120	FNP120	FUJI	DB59333	DD977061
Fujifilm	FP S100 FS	NP-140	FNP140	FUJI	DB59334	DD977061
Fujifilm	FP T200	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP T205	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP T300	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP T350	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP T500	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP T500	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP T550	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP V10	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP XP10	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP XP11	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP XP20	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP XP30	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP XP50	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP XP60	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP XP70	NP-45S	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP XP80	NP-45S	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP XP90	NP-45S	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP XP100	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP XP120	NP-45S	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP XP150	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP XP200	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	FP Z1	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP Z2	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP Z3	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP Z5	NP-40	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Fujifilm	FP Z10	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z20	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z30	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z33	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z35	NP-45X	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z37	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z70	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z71	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z90	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z91	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z100	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z110	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z200	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Fujifilm	FP Z300	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z700	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z707	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z800	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z808	NP-45A	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z900	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	FP Z1000	NP-45	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Fujifilm	MX 500	NP-100	FNP100	FUJI	DB59332	DD977061
Fujifilm	MX 600	NP-100	FNP100	FUJI	DB59332	DD977061
Fujifilm	MX 700	NP-100	FNP100	FUJI	DB59332	DD977061
Fujifilm	MX 600Z	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	MX 700Z	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	MX 1700	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	MX 2700	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	MX 2900	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	MX 4900	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	MX 6800	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	MX 6900	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Fujifilm	X10	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	X20	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	X30	NP-95	FNP95	FUJI	DD980024	DD977061
Fujifilm	X70	NP-95	FNP95	FUJI	DD980024	DD977061
Fujifilm	X100	NP-95	FNP95	FUJI	DD980024	DD977061
Fujifilm	X100F	NP-W126	FNPW126		DB59441	
Fujifilm	X100S	NP-95	FNP95	FUJI	DD980024	DD977061
Fujifilm	X100T	NP-95	FNP95	FUJI	DD980024	DD977061
Fujifilm	XF1	NP-50	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Fujifilm	X-S1	NP-95	FNP95	FUJI	DD980024	DD977061
HP	P R507	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R607	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R707	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R717	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R718	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R725	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R727	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R742	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R817	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R818	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R827	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R837	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R847	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R927	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R937	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
HP	P R967	DB-40	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Kodak	C763	Klic 7005	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Kodak	DC4500 EZ	Klic 3000	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Kodak	DC4800 EZ	Klic 3000	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Kodak	DX6490	Klic 5000/5001	FNP60/K5001	FUJI	DB59211; DB59345	DD977061
Kodak	DX7440	Klic 5000/5001	FNP60/K5001	FUJI	DB59211; DB59345	DD977061
Kodak	DX7590	Klic 5000/5001	FNP60/K5001	FUJI	DB59211; DB59345	DD977061
Kodak	DX7630	Klic 5000/5001	FNP60/K5001	FUJI	DB59211; DB59345	DD977061
Kodak	Easy S-One 4	Klic 5000	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Kodak	Easy S-One 6	Klic 5000	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Kodak	LS420	Klic 5000	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Kodak	LS443	Klic 5000	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Kodak	LS633	Klic 5000	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Kodak	LS743	Klic 5000	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Kodak	LS753	Klic 5000	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Kodak	M23	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M320	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	M340	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	M341	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	M380	Klic 7003	K7003	FUJI	DB59225	DD977061
Kodak	M381	Klic 7003	K7003	FUJI	DB59225	DD977061
Kodak	M420	Klic 7003	K7003	FUJI	DB59225	DD977061
Kodak	M522	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M530	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M531	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M532	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M550	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M552	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M575	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M577	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M580	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M583	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M590	Klic 7000	K7000	FUJI	DU53750	DD977061
Kodak	M750	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M753	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	M763	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	M853	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	M863	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	M873	Klic 7006	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Kodak	M883	Klic 7006	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Kodak	M893 IS	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	M1033	Klic 7004	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Kodak	M1093	Klic 7004	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Kodak	M1063	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	M1073 IS	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	M1093	Klic 7004	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Kodak	M5350	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	M5370	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	MINI	Klic 7004	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Kodak	P712	Klic 5000/5001	FNP60/K5001	FUJI	DB59211; DB59345	DD977061
Kodak	P850	Klic 5000/5001	FNP60/K5001	FUJI	DB59211; DB59345	DD977061
Kodak	P880	Klic 5000/5001	FNP60/K5001	FUJI	DB59211; DB59345	DD977061
Kodak	Pixpro AZ361	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	Pixpro AZ362	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Kodak	Pixpro AZ421	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	Pixpro AZ501	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	Pixpro AZ521	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	Pixpro AZ522	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	Pixpro AZ525	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	Pixpro AZ526	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	Pixpro AZ527	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	Pixpro AZ651	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	Pixpro FZ51	LB-012	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	Pixpro FZ52	LB-012	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	PLAYSPORT	Klic 7004	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Kodak	PLAYTOUCH	Klic 7004	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Kodak	SLICE	Klic 7000	K7000	FUJI	DU53750	DD977061
Kodak	TOUCH	Klic 7006	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	V530	Klic 7002	K7002	FUJI	DB59224	DD977061
Kodak	V550	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	V570	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	V610	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	V603	Klic 7002	K7002	FUJI	DB59224	DD977061
Kodak	V705	Klic 7001	K7001	FUJI	DA474655	DD977061
Kodak	V803	Klic 7003	K7003	FUJI	DB59225	DD977061
Kodak	V1003	Klic 7003	K7003	FUJI	DB59225	DD977061
Kodak	V1073	Klic 7004	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Kodak	V1233	Klic 7004	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Kodak	V1253	Klic 7004	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Kodak	V1273	Klic 7004	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Kodak	Z612	K8000	K8000	FUJI	DB59227	DD977061
Kodak	Z712 IS	K8000	K8000	FUJI	DB59227	DD977061
Kodak	Z730	Klic 5000/5001	FNP60/K5001	FUJI	DB59211; DB59345	DD977061
Kodak	Z750	Klic 5000	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Kodak	Z760	Klic 5000/5001	FNP60/K5001	FUJI	DB59211; DB59345	DD977061
Kodak	Z812 IS	K8000	K8000	FUJI	DB59227	DD977061
Kodak	Z950	Klic 7003	K7003	FUJI	DB59225	DD977061
Kodak	Z1012 IS	K8000	K8000	FUJI	DB59227	DD977061
Kodak	Z1015 IS	K8000	K8000	FUJI	DB59227	DD977061
Kodak	Z1085 IS	K8000	K8000	FUJI	DB59227	DD977061
Kodak	Z1485 IS	K8000	K8000	FUJI	DB59227	DD977061
Kodak	Z7590	Klic 5000/5001	FNP60/K5001	FUJI	DB59211; DB59345	DD977061
Kodak	Z8612 IS	K8000	K8000	FUJI	DB59227	DD977061
Kodak	Zi8	Klic 7004	FNP50	FUJI	DB59431	DD977061
Kodak	Zx1	K8000	K8000	FUJI	DB59227	DD977061
Kodak	ZxD	K8000	K8000	FUJI	DB59227	DD977061
Kodak	PixPro AZ361	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	PixPro AZ362	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	PixPro AZ421	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	PixPro AZ501	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	PixPro AZ521	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	PixPro AZ522	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	PixPro AZ525	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	PixPro AZ526	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	PixPro AZ527	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	PixPro AZ651	LB-060	CNP40	FUJI	DP422975	DD977061
Kodak	PixPro FZ51	LB-012	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	PixPro FZ52	LB-012	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kodak	PixPro FZ53	LB-012	OLI40	FUJI	DD980004	DD977061
Kyocera	Contax TVS Digital	BP1500S	FNP120	FUJI	DB59333	DD977061
Leica	C (Typ 112)	BP-DC14	PBCN10		DB59443	
Leica	C Lux 1	BP-DC4	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Leica	C Lux 2	BP-DC4	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Leica	C Lux 3	BP-DC6	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Leica	Digilux	NP-100	FNP100	FUJI	DB59332	DD977061
Leica	Digilux Zoom	NP-80	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Leica	D Lux 2	BP-DC4	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Leica	D Lux 3	BP-DC3	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Leica	D Lux 4	BP-DC4	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Leica	D Lux 5	BP-DC10	PBCJ13	PANASONIC	DD980146	DB59109
Leica	D Lux 6	BP-DC10	PBCJ13	PANASONIC	DD980146	DB59109
Leica	Q (Typ 116)	BP-DC12	PBLC12	PANASONIC	DD980054	DB59109
Leica	V Lux (Typ 114)	BP-DC12	PBLC12	PANASONIC	DD980054	DB59109
Leica	V Lux 1	BP-DC5	PS006	PANASONIC	DD980103	DB59109
Leica	V Lux 2	BP-DC9	PBMB9	PANASONIC	DB59399	DB59109
Leica	V Lux 3	BP-DC9	PBMB9	PANASONIC	DB59399	DB59109
Leica	V Lux 20	BP-DC7	PBGC10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Leica	V Lux 30	BP-DC7	PBGC10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Leica	V Lux 40	BP-DC7	PBGC10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Minolta	DG5 W	NP-800	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Minolta	A1	NP-400	PLI50	PENTAX	DB59301	DB59112
Minolta	A2	NP-400	PLI50	PENTAX	DB59301	DB59112
Minolta	A200	NP-800	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Minolta	E40	NP-900	MNP900	OLYMPUS	DP423063	DB59110
Minolta	E50	NP-900	MNP900	OLYMPUS	DP423063	DB59110
Minolta	E55	NP-900	MNP900	OLYMPUS	DP423063	DB59110
Minolta	X	NP-200	MNP200		DB59299	
Minolta	Xi	NP-200	MNP200		DB59299	
Minolta	Xg	NP-200	MNP200		DB59299	
Minolta	Xt	NP-200	MNP200		DB59299	
Minolta	X1	NP-1	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Minolta	X50	NP-700	PLI72	PENTAX	DB59330	DB59112
Minolta	X60	NP-700	PLI72	PENTAX	DB59330	DB59112
Nikon	Coolpix 775	EN-EL1	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Nikon	Coolpix 880	EN-EL1	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Nikon	Coolpix 885	EN-EL1	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Nikon	Coolpix 995	EN-EL1	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Nikon	Coolpix 3700	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix 4200	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix 4300	EN-EL1	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Nikon	Coolpix 4500	EN-EL1	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Nikon	Coolpix 4800	EN-EL1	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Nikon	Coolpix 5000	EN-EL1	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Nikon	Coolpix 5200	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix 5400	EN-EL1	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Nikon	Coolpix 5700	EN-EL1	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Nikon	Coolpix 5900	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix 7900	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix 8700	EN-EL1	NEL1	NIKON	DD980030	DD977062
Nikon	Coolpix A	EN-EL20	NEL20	NIKON	DB59437	DD977062
Nikon	Coolpix A100	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix A300	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix A900	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix AW100	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix AW100s	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix AW110	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix AW110s	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix AW120	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix AW120s	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix AW130	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix AW130s	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix B700	EN-EL23	NEL23	NIKON	DP423604	
Nikon	Coolpix P1	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix P2	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix P3	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P4	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P80	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P90	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P100	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P300	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix P310	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix P330	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix P340	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix P500	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P510	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P520	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P530	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P600	EN-EL23	NEL23	NIKON	DP423604	
Nikon	Coolpix P610	EN-EL23	NEL23	NIKON	DP423604	
Nikon	Coolpix P610s	EN-EL23	NEL23	NIKON	DP423604	
Nikon	Coolpix P1000	EN-EL20	NEL20	NIKON	DB59437	DD977062
Nikon	Coolpix P900	EN-EL23	NEL23	NIKON	DP423604	
Nikon	Coolpix P900s	EN-EL23	NEL23	NIKON	DP423604	
Nikon	Coolpix P5000	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P5100	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P6000	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix P7000	EN-EL14	NEL14	NIKON	DB59394	DD977062
Nikon	Coolpix P7100	EN-EL14	NEL14	NIKON	DB59394	DD977062
Nikon	Coolpix P7700	EN-EL14	NEL14	NIKON	DB59394	DD977062
Nikon	Coolpix P7800	EN-EL14	NEL14	NIKON	DB59394	DD977062
Nikon	Coolpix S1	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S2	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S3	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S5	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S6	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S7	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S7c	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S9	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S10	EN-EL5	NEL5	NIKON	DD980033	DD977062
Nikon	Coolpix S31	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S32	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S33	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S50	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S50c	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S51	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S51c	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S52	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S52c	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD977062
Nikon	Coolpix S60	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S70	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S80	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S100	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S200	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S210	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S220	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S230	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S500	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S510	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S520	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S550	EN-EL11	PLI78	NIKON	DB59329	DD977062
Nikon	Coolpix S560	EN-EL11	PLI78	NIKON	DB59329	DD977062
Nikon	Coolpix S570	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S600	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S610	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S610c	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S620	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S630	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S640	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S700	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S710	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S800c	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S810c	EN-EL23	NEL23	NIKON	DP423604	
Nikon	Coolpix S1000pj	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S1100pj	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S1200pj	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S2500	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S2550	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S2600	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062



# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Nikon	Coolpix S2700	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S2750	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S2800	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S2900	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S3000	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S3100	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S3200	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S3300	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S3400	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S3500	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S3600	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S3700	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S4000	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S4100	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S4150	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S4200	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S4300	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S4400	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S5100	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S5200	EN-EL10	OLI40	NIKON	DD980004	DD977062
Nikon	Coolpix S6000	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S6100	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S6150	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S6200	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S6300	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S6400	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S6500	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S6600	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S6700	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S6900	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S7000	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S6800	EN-EL19	NEL19	NIKON	DD980046	DD977062
Nikon	Coolpix S8000	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S8100	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S8200	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S9100	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S9200	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S9300	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S9400	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S9500	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S9600	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S9700	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S9700s	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S9900	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Nikon	Coolpix S9900s	EN-EL12	NEL12	NIKON	DD980038	DD977062
Olympus	AZ-2	LI-20B	FNP60	OLYMPUS	DB59211	DB59110
Olympus	C-50	LI-10B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	C-60	LI-10B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	C-70	LI-10B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	C-470	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	C-760 Ultra Zoom	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	C-765 Ultra Zoom	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	C-770 Ultra Zoom	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	C-5000	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	C-5060 Wide	BLM-1	OBLM1	OLYMPUS	DB59235	DB59110
Olympus	C-7070 Wide	BLM-1	OBLM1	OLYMPUS	DB59235	DB59110
Olympus	C-8080 Wide	BLM-1	OBLM1	OLYMPUS	DB59235	DB59110
Olympus	FE-20	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-150	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-160	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-190	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-200	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	FE-220	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-230	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-240	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-250	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-280	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-290	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-300	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-320	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-340	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-350	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-360	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-370	LI-60B	OLI60	OLYMPUS	DB59329	DB59110
Olympus	FE-3000	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-3100	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-4000	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-4020	LI-70B	OLI70	OLYMPUS	DD980045	DB59110
Olympus	FE-4030	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-4040	LI-70B	OLI70	OLYMPUS	DD980045	DB59110
Olympus	FE-4050	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-5000	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-5010	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-5020	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-5030	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-5035	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-5040	LI-70B	OLI70	OLYMPUS	DD980045	DB59110
Olympus	FE-5050	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	FE-5500	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Ferrari 2003	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	Ferrari 2004	LI-20B	FNP60	OLYMPUS	DB59211	DB59110
Olympus	IR-300	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	IR-500	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-15	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	Mju-20	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	Mju-300	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	Mju-400	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Olympus	Mju-410	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	Mju-500	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	Mju-550 WP	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-600	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	Mju-700	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-710	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-720 SW	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-725 SW	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-730	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-740	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-750	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-760	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-770 SW	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-780	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-790 SW	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-795 SW	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-800	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	Mju-810	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	Mju-820	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-830	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-840	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-850 SW	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-1000	LI-10/12B	OLI10	OLYMPUS	DD980001	DB59110
Olympus	Mju-1010	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Mju-1020	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Mju-1030 SW	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Mju-1040	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-1050 SW	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-1060	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-1070	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-1200	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Mju-5000	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-5010	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-7000	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-7010	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-7030	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-7040	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-7050	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju-9000	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Mju-9010	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Mju Tough-3000	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	Mju Tough-6000	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Mju Tough-6010	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Mju Tough-6020	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Mju Tough-8000	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Mju Tough-8010	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Mju Tough-8020	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SH-1	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	SH-2	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	SH-3	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	SH-21	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SH-25MR	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SH-50	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	SH-60	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	SH-100	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	SP-700	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	SP-720 UZ	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SP-800 UZ	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SP-810 UZ	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	Stylus 1	BLS-5	OBL55	OLYMPUS	DD980048	DB59110
Olympus	Stylus 1s	BLS-50	OBL55	OLYMPUS	DD980048	DB59110
Olympus	SZ-10	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SZ-11	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SZ-14	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SZ-15	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SZ-16	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SZ-20	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SZ-30MR	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	SZ-31MR	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	T-100	LI-80B	MNP900	OLYMPUS	DP423063	DB59110
Olympus	T-110	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	TG-1	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	TG-2	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	TG-3	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	TG-4	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	TG-5	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	TG-310	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	TG-320	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	TG-610	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	TG-620	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	TG-630	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	TG-805	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	TG-810	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	TG-820	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	TG-830	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	TG-835	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	TG-850	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	TG-860	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	TG-870	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	VG-110	LI-70B	OLI70	OLYMPUS	DD980045	DB59110
Olympus	VG-120	LI-70B	OLI70	OLYMPUS	DD980045	DB59110
Olympus	VG-130	LI-70B	OLI70	OLYMPUS	DD980045	DB59110
Olympus	VG-140	LI-70B	OLI70	OLYMPUS	DD980045	DB59110
Olympus	VG-150	LI-70B	OLI70	OLYMPUS	DD980045	DB59110
Olympus	VG-160	LI-70B	OLI70	OLYMPUS	DD980045	DB59110
Olympus	VG-165	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	VG-170	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Olympus	VG-180	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	VG-190	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	VH-210	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	VH-410	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	VR-310	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	VR-320	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	VR-330	LI-40,42B	OLI40	OLYMPUS	DD980004	DB59110
Olympus	VR-340	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	VR-360	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	VR-370	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	VH-410	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	XZ-1	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Olympus	XZ-2	LI-90B	OLI90		DD980072	
Olympus	XZ-10	LI-50B	OLI50	OLYMPUS	DD980005	DB59110
Panasonic	Lumix 3D1	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix F2	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix F3	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FH1	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FH2	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FH3	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FH5	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FH6	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FH7	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FH8	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FH20	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FH22	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FH25	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FH27	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FP5	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FP7	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FP8	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FS3	BCE/VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	Lumix FS5	BCE/VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	Lumix FS6	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FS7	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FS10	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FS11	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FS12	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FS15	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FS16	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FS18	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FS20	BCE/VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	Lumix FS28	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FS25	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FS22	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FS30	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FS33	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FS35	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FS37	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FS40	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FS42	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FS45	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FS62	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FT1	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FT2	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FT3	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FT4	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FT5	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix FT6	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix FT20	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FT25	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FT30	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FX01	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix FX07	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix FX2	S004	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Panasonic	Lumix FX3	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix FX7	S004	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Panasonic	Lumix FX8	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix FX9	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix FX10	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix FX12	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix FX30	BCE/VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	Lumix FX33	BCE/VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	Lumix FX35	BCE/VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	Lumix FX37	BCE/VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	Lumix FX40	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FX48	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FX50	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix FX55	BCE/VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	Lumix FX60	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FX65	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FX66	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FX68	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FX70	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FX75	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FX77	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FX78	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FX80	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FX90	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix FX100	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix FX150	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix FX500	BCE/VBJ10	PVBJ	PANASONIC	DB59231	DB59109
Panasonic	Lumix FX550	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FX580	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FX700	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix FZ7	S006	PS006	PANASONIC	DD980103	DB59109
Panasonic	Lumix FZ8	S006	PS006	PANASONIC	DD980103	DB59109

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Panasonic	Lumix FZ18	S006	PS006	PANASONIC	DD980103	DB59109
Panasonic	Lumix FZ28	S006	PS006	PANASONIC	DD980103	DB59109
Panasonic	Lumix FZ30	S006	PS006	PANASONIC	DD980103	DB59109
Panasonic	Lumix FZ35	S006	PS006	PANASONIC	DD980103	DB59109
Panasonic	Lumix FZ38	S006	PS006	PANASONIC	DD980103	DB59109
Panasonic	Lumix FZ40	BMB9	PBMB9	PANASONIC	DB59399	DB59109
Panasonic	Lumix FZ45	BMB9	PBMB9	PANASONIC	DB59399	DB59109
Panasonic	Lumix FZ48	BMB9	PBMB9	PANASONIC	DB59399	DB59109
Panasonic	Lumix FZ50	S006	PS006	PANASONIC	DD980103	DB59109
Panasonic	Lumix FZ62	BMB9	PBMB9	PANASONIC	DB59399	DB59109
Panasonic	Lumix FZ72	BMB9	PBMB9	PANASONIC	DB59399	DB59109
Panasonic	Lumix FZ100	BMB9	PBMB9	PANASONIC	DB59399	DB59109
Panasonic	Lumix FZ150	BMB9	PBMB9	PANASONIC	DB59399	DB59109
Panasonic	Lumix FZ200	BLC12	PBLC12	PANASONIC	DD980054	DB59109
Panasonic	Lumix FZ300	BLC12	PBLC12	PANASONIC	DD980054	DB59109
Panasonic	Lumix FZ330	BLC12	PBLC12	PANASONIC	DD980054	DB59109
Panasonic	Lumix FZ1000	BLC12	PBLC12	PANASONIC	DD980054	DB59109
Panasonic	Lumix FZ2000	BLC12	PBLC12	PANASONIC	DD980054	DB59109
Panasonic	Lumix FZ2500	BLC12	PBLC12	PANASONIC	DD980054	DB59109
Panasonic	Lumix LF1	BCN10	PBCN10		DB59443	
Panasonic	Lumix LX1	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix LX2	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix LX3	S005	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Panasonic	Lumix LX5	BCJ13	PBCJ13	PANASONIC	DD980146	DB59109
Panasonic	Lumix LX7	BCJ13	PBCJ13	PANASONIC	DD980146	DB59109
Panasonic	Lumix LX100	BLE9, BLG10	PBLE9		DD980147	
Panasonic	Lumix LX100 II	BLE9, BLG10	PBLE9		DD980147	
Panasonic	Lumix LZ40	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix S1	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix S2	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix S3	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix S5	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix SZ1	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix SZ5	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix SZ7	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix TS1	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix TS2	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix TS3	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix TS4	BCF10	PBCF10	PANASONIC	DB59369	DB59109
Panasonic	Lumix TS5	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix TS6	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix TS10	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix TS20	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix TS25	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix TS30	BCK7	PBCK7	PANASONIC	DD980076	DB59109
Panasonic	Lumix TZ1	S007	PS007	PANASONIC	DD980133	DB59109
Panasonic	Lumix TZ2	S007	PS007	PANASONIC	DD980133	DB59109
Panasonic	Lumix TZ3	S007	PS007	PANASONIC	DD980133	DB59109
Panasonic	Lumix TZ4	S007	PS007	PANASONIC	DD980133	DB59109
Panasonic	Lumix TZ5	S007	PS007	PANASONIC	DD980133	DB59109
Panasonic	Lumix TZ6	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix TZ7	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix TZ8	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix TZ10	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix TZ18	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix TZ20	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix TZ40	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix TZ50	S007	PS007	PANASONIC	DD980133	DB59109
Panasonic	Lumix TZ55	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix TZ57	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix TZ60	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix TZ70	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix TZ80	BLE9, BLG10	PBLE9		DD980147	
Panasonic	Lumix TZ90	BLE9, BLG10	PBLE9		DD980147	
Panasonic	Lumix TZ100	BLE9, BLG10	PBLE9		DD980147	
Panasonic	Lumix TZ200	BLE9, BLG10	PBLE9		DD980147	
Panasonic	Lumix ZR1	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix ZR3	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix ZS1	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix ZS3	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix ZS5	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix ZS7	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix ZS30	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix ZS35	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix ZS40	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix ZS45	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix ZS50	BCM13	PBCM13		DP423568	
Panasonic	Lumix ZS60	BLE9, BLG10	PBLE9		DD980147	
Panasonic	Lumix ZS70	BLE9, BLG10	PBLE9		DD980147	
Panasonic	Lumix ZS100	BLE9, BLG10	PBLE9		DD980147	
Panasonic	Lumix ZX1	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	Lumix ZX3	BCG10	PBCG10	PANASONIC	DB59368	DB59109
Panasonic	SV-AS3	S302	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Panasonic	SV-AS10	S302	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Panasonic	SV-AS30	S302	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Panasonic	SV-AV20	S302	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Panasonic	SV-AV25	S302	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Panasonic	SV-AV30	S302	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Panasonic	SV-AV35	S302	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Panasonic	SV-AV100	S302	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Panasonic	SV-PT1	S302	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Pentax	330	D-Li2	FNP60	PENTAX	DB59211	DB59112
Pentax	330 RS	D-Li2	FNP60	PENTAX	DB59211	DB59112
Pentax	430 RS	D-Li2	FNP60	PENTAX	DB59211	DB59112
Pentax	430 RS	D-Li2	FNP60	PENTAX	DB59211	DB59112
Pentax	450	D-Li7	FNP120	PENTAX	DB59333	DB59112
Pentax	550	D-Li7	FNP120	PENTAX	DB59333	DB59112

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Pentax	555	D-Li7	FNP120	PENTAX	DB59333	DB59112
Pentax	750	D-Li7	FNP120	PENTAX	DB59333	DB59112
Pentax	750Z	D-Li7	FNP120	PENTAX	DB59333	DB59112
Pentax	A10	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	A20	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	A30	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	A40	D-Li68	FNP50	PENTAX	DB59431	DB59112
Pentax	E65	D-Li85	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	Efina	D-Li108	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	EI-2000	D-Li1	PLI1	PENTAX	VU53182	DB59112
Pentax	I10	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	H90	D-Li88	PLI88	PENTAX	DB59366	DB59112
Pentax	L20	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	L30	D-Li63	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	L40	D-Li63	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	LS465	D-Li108	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	M30	D-Li63	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	M40	D-Li63	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	M50	D-Li63	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	M60	D-Li78	PLI78	PENTAX	DB59329	DB59112
Pentax	M90	D-Li108	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	MX	D-Li7	FNP120	PENTAX	DB59333	DB59112
Pentax	MX1	D-Li106	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Pentax	MX4	D-Li7	FNP120	PENTAX	DB59333	DB59112
Pentax	P70	D-Li88	PLI88	PENTAX	DB59366	DB59112
Pentax	P80	D-Li88	PLI88	PENTAX	DB59366	DB59112
Pentax	RS1000	D-Li108	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	RS1500	D-Li108	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	RS1500 DC	D-Li108	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	RZ10	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	RZ18	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	S	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	S1	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	S4	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	S4i	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	S5i	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	S5n	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	S5z	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	S6	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	S7	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	S10	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	S12	D-Li68	PLI68	PENTAX	DB59431	DB59112
Pentax	SV	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	SVI	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	X	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	X70	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	X90	D-Li106	PS005	PANASONIC	DB59384	DB59109
Pentax	T10	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	T20	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	T30	D-Li63	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	V10	D-Li63	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	V20	D-Li78	PLI78	PENTAX	DB59329	DB59112
Pentax	W10	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	W20	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	W30	D-Li63	OLI40	PENTAX	DD980004	DB59112
Pentax	W60	D-Li78	PLI78	PENTAX	DB59329	DB59112
Pentax	W80	D-Li78	PLI78	PENTAX	DB59329	DB59112
Pentax	W90	D-Li88	PLI88	PENTAX	DB59366	DB59112
Pentax	WG1	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	WG1 GPS	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	WG2	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	WG2 GPS	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	WG3	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	WG3 GPS	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	WG10	D-Li92	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Pentax	WP	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	WPi	D-Li8	FNP40	PENTAX	DB59377	DB59112
Pentax	WS80	D-Li88	PLI88	PENTAX	DB59366	DB59112
Pentax	Z10	D-Li72	PLI72	PENTAX	DB59330	DB59112
Ricoh	300 G	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	400 G Wide	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	500 G Wide	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	500 G SE	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	G3	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	3M	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	3S	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	4	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	G4 Wide	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	G600	DB-60	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	G700	DB-65	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	G700 SE	DB-65	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	GR	DB-65	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	GR II	DB-65	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	GR Digital	DB-60	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	GR D II	DB-60	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	GR D III	DB-65	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	GR D IV	DB-65	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	GX	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	GX8	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	GX100	DB-60	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	GX200	DB-60	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Pentax	PX	DB-100	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Ricoh	R3	DB-60	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	R4	DB-60	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	R5	DB-60	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	R6	DB-70	PVBj	PENTAX	DB59231	DB59112
Ricoh	R7	DB-70	PVBj	PENTAX	DB59231	DB59112

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Ricoh	R8	DB-70	PVBJ	PENTAX	DB59231	DB59112
Ricoh	R10	DB-70	PVBJ	PENTAX	DB59231	DB59112
Ricoh	R30	DB-60	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	R40	DB-60	PS005	PENTAX	DB59384	DB59112
Ricoh	R50	DB-80	PLI78	PENTAX	DB59329	DB59112
Ricoh	RDC-7	DB-20L	FNP80	PENTAX	DB59331	DB59112
Ricoh	RDC-6000	DB-20L	FNP80	PENTAX	DB59331	DB59112
Ricoh	RDC-i500	DB-20L	FNP80	PENTAX	DB59331	DB59112
Ricoh	RR1	DB-20L	FNP80	PENTAX	DB59331	DB59112
Ricoh	RR10	DB40	FNP60	PENTAX	DB59211	DB59112
Ricoh	RR30	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	RX	DB43	FNP60/120	PENTAX	DB59211; DB59333	DB59112
Ricoh	CX1	DB-70	PVBJ	PENTAX	DB59231	DB59112
Ricoh	CX2	DB-70	PVBJ	PENTAX	DB59231	DB59112
Ricoh	CX3	DB-100	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Ricoh	CX4	DB-100	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Ricoh	CX5	DB-100	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Ricoh	CX6	DB-100	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Ricoh	WG-4	DB-100	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Ricoh	WG-4 GPS	DB-100	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Ricoh	WG-5 GPS	DB-100	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Ricoh	WG-20	DB-100	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Ricoh	WG-30	DB-100	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Ricoh	WG-50	DB-100	OLI50	PENTAX	DD980005	DB59112
Samsung	AQ100	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	CL5	SLB-0937	SLB0937	SAMSUNG	DB59298	2191050359
Samsung	CL50	SLB-0937	SLB0937	SAMSUNG	DB59298	2191050359
Samsung	CL65	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	CL80	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	DV150 F	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ES50	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	ES55	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	ES60	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	ES65	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ES70	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ES71	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ES73	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ES75	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ES80	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ES90	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ES95	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	EX1	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	EX2 F	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	i5	SLB-0737	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Samsung	i6	SLB-0837	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Samsung	i7	SLB-1137C	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Samsung	i8	SLB-0937	SLB0937	SAMSUNG	DB59298	2191050359
Samsung	i50 MP3	SLB-0737	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Samsung	i70	SLB-0837	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Samsung	i73	SLB-1037	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Samsung	i74Wide	SLB-1037	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Samsung	i80	SLB-1037	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Samsung	i85	SLB-1137D	SLB1137D	SAMSUNG	DP423141	2191050359
Samsung	i100	SLB-1137D	SLB1137D	SAMSUNG	DP423141	2191050359
Samsung	IT100	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	HZ10W	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	HZ15W	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	HZ25W	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	HZ30W	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	HZ35W	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	HZ50W	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	L50	SLB-0837	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Samsung	L55W	SLB-1237	SLB1237	SAMSUNG	DB59247	2191050359
Samsung	L60	SLB-0837	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Samsung	L70	SLB-0837B	SLB0837B	SAMSUNG	DB59302	2191050359
Samsung	L73	SLB-0837	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Samsung	L74W	SLB-1137D	SLB1137D	SAMSUNG	DP423141	2191050359
Samsung	L77	SLB-0637	PLI72	PENTAX	DB59330	DB59112
Samsung	L80	SLB-0837	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Samsung	L83T	SLB-0837B	SLB0837B	SAMSUNG	DB59302	2191050359
Samsung	L85	SLB-1237	SLB1237	SAMSUNG	DB59247	2191050359
Samsung	L100	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	L110	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	L200	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	L201	SLB-0837B	SLB0837B	SAMSUNG	DB59302	2191050359
Samsung	L210	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	L301	SLB-0837B	SLB0837B	SAMSUNG	DB59302	2191050359
Samsung	L310W	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	L700	SLB-0837	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Samsung	L730	SLB-0937	SLB0937	SAMSUNG	DB59298	2191050359
Samsung	L830	SLB-0937	SLB0937	SAMSUNG	DB59298	2191050359
Samsung	M100	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	MP3	SLB-0837	FNP40	SAMSUNG	DB59377	2191050359
Samsung	MV800	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	NV3	SLB-0837	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Samsung	NV4	SLB-0937	SLB0937	SAMSUNG	DB59298	2191050359
Samsung	NV7	SLB-0837	FNP40	FUJI	DB59377	DD977061
Samsung	NV8	SLB-0837B	SLB0837B	SAMSUNG	DB59302	2191050359
Samsung	NV9	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	NV10	SLB-0837B	SLB0837B	SAMSUNG	DB59302	2191050359
Samsung	NV11	SLB-1137D	SLB1137D	SAMSUNG	DP423141	2191050359
Samsung	NV15	SLB-0837B	SLB0837B	SAMSUNG	DB59302	2191050359
Samsung	NV20	SLB-0837B	SLB0837B	SAMSUNG	DB59302	2191050359
Samsung	NV24 HD	SLB-1137D	SLB1137D	SAMSUNG	DP423141	2191050359
Samsung	NV30	SLB-1137D	SLB1137D	SAMSUNG	DP423141	2191050359
Samsung	NV40	SLB-1137D	SLB1137D	SAMSUNG	DP423141	2191050359
Samsung	NV100 HD	SLB-1137D	SLB1137D	SAMSUNG	DP423141	2191050359

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Samsung	PL10	SLB-0937	SLB0937	SAMSUNG	DB59298	2191050359
Samsung	PL20	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	PL50	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	PL51	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	PL55	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	PL60	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	PL65	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	PL70	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	PL80	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	PL90	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	PL100	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	PL120	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	PL150	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	PL160	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	PL170	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	PL200	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	PL210	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	Pro 815	SLB-1974	SLB1974		DB59248	
Samsung	SL50	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	SL102	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	SL201	SLB-0837	SLB0837B	SAMSUNG	DB59302	2191050359
Samsung	SL202	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	SL310	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	SL420	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	SL502	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	SL600	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	SL605	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	SL620	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	SL630	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	SL720	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	SL820	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	ST10	SLB-0937	SLB0937	SAMSUNG	DB59298	2191050359
Samsung	ST30	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST45	SLB-07A	SLB07A		DB59376	
Samsung	ST50	SLB-07A	SLB07A		DB59376	
Samsung	ST60	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST65	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST66	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST70	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST72	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST76	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST77	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST80	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST88	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST90	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST93	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST95	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST96	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST100	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST150 F	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST500	SLB-07A	SLB07A		DB59376	
Samsung	ST550	SLB-07A	SLB07A		DB59376	
Samsung	ST600	SLB-07A	SLB07A		DB59376	
Samsung	ST700	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	ST1000	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	ST5000	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	ST5500	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	ST6500	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	TL9	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	TL34 HD	SLB-1137D	SLB1137D	SAMSUNG	DP423141	2191050359
Samsung	TL100	SLB-07A	SLB07A		DB59376	
Samsung	TL105	SLB-07A	SLB07A		DB59376	
Samsung	TL110	SLB-07A	SLB07A		DB59376	
Samsung	TL205	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	TL210	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	TL220	SLB-07A	SLB07A		DB59376	
Samsung	TL225	SLB-07A	SLB07A		DB59376	
Samsung	TL240	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	TL320	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	TL350	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	TL500	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	V600	SLB-1137	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Samsung	V700	SLB-1137	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Samsung	V800	SLB-1137	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Samsung	WB30 F	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	WB35 F	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	WB50 F	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	WB150 F	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB200 F	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB250 F	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB280 F	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB350 F	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB380 F	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB500	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB510	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB550	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB560	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB600	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	WB650	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	WB660	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	WB690	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	WB700	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	WB750	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	WB800F	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB850F	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB1000	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	WB1100	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Samsung	WB2000	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	WB2100	SLB-10A	SLB10A	SAMSUNG	DA474522	2191050359
Samsung	WB2200F	SBP1410	SBP1410		DB59450	
Samsung	WB5000	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	WB5500	SLB-11A	SLB11A	SAMSUNG	DP423129	2191050359
Samsung	WP10	BP-70A	SBP70A		DA474660	
Samsung	U-CA3	SLB-1137	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Samsung	U-CA4	SLB-1137	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Samsung	U-CA5	SLB-1137	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Samsung	U-CA401	SLB-1037	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Samsung	U-CA501	SLB-1037	FNP60	SAMSUNG	DB59211	2191050359
Sanyo	VPC A5	DB-L30	PLI72	PENTAX	DB59330	DB59112
Sanyo	VPC AZ3	DB-L10	OLI10	PENTAX	DD980001	DB59112
Sanyo	VPC C1	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC C4	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC C40	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC C5	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC C6	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC CA6	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC CA65	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC CG6	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC CG65	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC CG9	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC E6	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC E7	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC E10	DB-L70	PLI78	PENTAX	DB59329	DB59112
Sanyo	VPC E60	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC E875	DB-L70	PLI78	PENTAX	DB59329	DB59112
Sanyo	VPC HD1	DB-L40	SL40	PENTAX	DB59344	DB59112
Sanyo	VPC HD2	DB-L40	SL40	PENTAX	DB59344	DB59112
Sanyo	VPC HD700	DB-L40	SL40	PENTAX	DB59344	DB59112
Sanyo	VPC HD800	DB-L40	SL40	PENTAX	DB59344	DB59112
Sanyo	VPC J1	DB-L10	OLI10	PENTAX	DD980001	DB59112
Sanyo	VPC J2	DB-L10	OLI10	PENTAX	DD980001	DB59112
Sanyo	VPC J4	DB-L20	SL20	PENTAX	DB59249	DB59112
Sanyo	VPC MZ3	DB-L10	OLI10	PENTAX	DD980001	DB59112
Sanyo	VPC X350	DB-L10	OLI10	PENTAX	DD980001	DB59112
Sanyo	VPC X1200	DB-L80	PLI88	PENTAX	DB59366	DB59112
Sanyo	VPC X1220	DB-L80	PLI88	PENTAX	DB59366	DB59112
Sanyo	VPC X1420	DB-L80	PLI88	PENTAX	DB59366	DB59112
Sony	MVC-FD5	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD7	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD51	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD71	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD73	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD75	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD81	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD83	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD85	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD87	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD88	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD91	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD90	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD92	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD95	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD97	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD100	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FD200	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FDR1	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-FDR3	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	MVC-CD200	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	MVC-CD250	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	MVC-CD300	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	MVC-CD350	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	MVC-CD400	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	MVC-CD500	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	MVC-CD1000	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	DSC-D700	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	DSC-D770	NP-F330	SF	SONY	DD980075	DB59106
Sony	DSC-F77	NP-FC10	SFC	SONY	DU53411	DB59106
Sony	DSC-F88	NP-FR1	SFR1	SONY	DB59229	DB59106
Sony	DSC-F707	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	DSC-F717	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	DSC-F828	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	DSC-H3	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-H7	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-H9	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-H10	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-H20	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-H50	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-H55	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-H70	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-H90	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-H400	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-HX1	NP-FH50	SFH	SONY	DB59347	DB59106
Sony	DSC-HX5	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-HX7V	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-HX9V	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-HX10V	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-HX20V	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-HX30V	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-HX50	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-HX50V	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-HX60	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-HX60V	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-HX80	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-HX90	NP-BX1	SBX1		DB59445	



# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Sony	DSC-HX90V	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-HX95	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-HX100V	NP-FH50	SFH	SONY	DB59347	DB59106
Sony	DSC-HX200V	NP-FH50	SFH	SONY	DB59347	DB59106
Sony	DSC-HX350	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-HX400	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-HX400V	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-G1	NP-FR1	SFR1	SONY	DB59229	DB59106
Sony	DSC-L1	NP-FT1	SFT1	SONY	DB59244	DB59106
Sony	DSC-M1	NP-FT1	SFT1	SONY	DB59244	DB59106
Sony	DSC-M2	NP-FT1	SFT1	SONY	DB59244	DB59106
Sony	DSC-N1	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-N2	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-P2	NP-FC10	SFC	SONY	DU53411	DB59106
Sony	DSC-P3	NP-FC10	SFC	SONY	DU53411	DB59106
Sony	DSC-P5	NP-FC10	SFC	SONY	DU53411	DB59106
Sony	DSC-P7	NP-FC10	SFC	SONY	DU53411	DB59106
Sony	DSC-P9	NP-FC10	SFC	SONY	DU53411	DB59106
Sony	DSC-P12	NP-FC10	SFC	SONY	DU53411	DB59106
Sony	DSC-P31	NP-FC10	SFC	SONY	DU53411	DB59106
Sony	DSC-P50	NP-FS11	SFS	SONY	DU53411	DB59106
Sony	DSC-P51	NP-FS11	SFS	SONY	DU53411	DB59106
Sony	DSC-P100	NP-FR1	SFR1	SONY	DB59229	DB59106
Sony	DSC-P120	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	DSC-P150	NP-FR1	SFR1	SONY	DB59229	DB59106
Sony	DSC-P200	NP-FR1	SFR1	SONY	DB59229	DB59106
Sony	DSC-QX10	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-QX30	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-QX100	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-RX1	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-RX1R	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-RX1R II	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-RX10	NP-FW50	SFW50	SONY	DD980078	DB59106
Sony	DSC-RX10 II	NP-FW50	SFW50	SONY	DD980078	DB59106
Sony	DSC-RX10 III	NP-FW50	SFW50	SONY	DD980078	DB59106
Sony	DSC-RX10 IV	NP-FW50	SFW50	SONY	DD980078	DB59106
Sony	DSC-RX100	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-RX100 II	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-RX100 III	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-RX100 IV	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-RX100 V	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-S30	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	DSC-S50	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	DSC-S70	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	DSC-S75	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	DSC-S85	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272	DB59106
Sony	DSC-S750	NP-BK1	SBK1	SONY	DB59350	DB59106
Sony	DSC-S780	NP-BK1	SBK1	SONY	DB59350	DB59106
Sony	DSC-S950	NP-BK1	SBK1	SONY	DB59350	DB59106
Sony	DSC-S980	NP-BK1	SBK1	SONY	DB59350	DB59106
Sony	DSC-T1	NP-FT1	SFT1	SONY	DB59244	DB59106
Sony	DSC-T2	NP-BD1	SBD1	SONY	DB59295	DB59106
Sony	DSC-T3	NP-FT1	SFT1	SONY	DB59244	DB59106
Sony	DSC-T5	NP-FT1	SFT1	SONY	DB59244	DB59106
Sony	DSC-T7	NP-FE1	SFE1	SONY	DB59242	DB59106
Sony	DSC-T9	NP-FT1	SFT1	SONY	DB59244	DB59106
Sony	DSC-T10	NP-FT1	SFT1	SONY	DB59244	DB59106
Sony	DSC-T11	NP-FT1	SFT1	SONY	DB59244	DB59106
Sony	DSC-T33	NP-FT1	SFT1	SONY	DB59244	DB59106
Sony	DSC-T20	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-T25	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-T30	NP-FR1	SFR1	SONY	DB59229	DB59106
Sony	DSC-T50	NP-FR1	SFR1	SONY	DB59229	DB59106
Sony	DSC-T70	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-T75	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-T77	NP-BD1	SBD1	SONY	DB59295	DB59106
Sony	DSC-T90	NP-BD1	SBD1	SONY	DB59295	DB59106
Sony	DSC-T99	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-T100	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-T110	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-T200	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-T300	NP-BD1	SBD1	SONY	DB59295	DB59106
Sony	DSC-T500	NP-BD1	SBD1	SONY	DB59295	DB59106
Sony	DSC-T700	NP-BD1	SBD1	SONY	DB59295	DB59106
Sony	DSC-T900	NP-BD1	SBD1	SONY	DB59295	DB59106
Sony	DSC-TF1	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-TX1	NP-BD1	SBD1	SONY	DB59295	DB59106
Sony	DSC-TX5	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-TX7	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-TX9	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-TX10	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-TX20	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-TX30	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-TX55	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-TX66	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-TX100V	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-TX200V	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-V1	NP-FC11	SFC	SONY	DU53411	DB59106
Sony	DSC-V3	NP-FR1	SFR1	SONY	DB59229	DB59106
Sony	DSC-W30	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W40	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W50	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W35	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W55	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W70	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W80	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W85	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106

# Konfigurátor - digitální kompakty

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Objednací kód akumulátoru	Objednací kód nabíječky DSC
Sony	DSC-W90	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W100	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W110	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W115	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W120	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W125	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W130	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W150	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W170	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W180	NP-BK1	SBK1	SONY	DB59350	DB59106
Sony	DSC-W190	NP-BK1	SBK1	SONY	DB59350	DB59106
Sony	DSC-W200	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W210	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W215	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W220	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W230	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W270	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W275	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W290	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W300	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-W310	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W320	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W330	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W350	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W360	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W370	NP-BK1	SBK1	SONY	DB59350	DB59106
Sony	DSC-W380	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W390	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W510	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W520	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W530	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W550	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W560	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W570	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W580	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W610	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W620	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W650	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W690	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W710	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W730	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W800	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W810	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-W830	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX1	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-WX5	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX7	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX9	NP-BN1	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX10	NP-BG1	SBG1	SONY	DP422991	DB59106
Sony	DSC-WX30	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX50	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX60	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX70	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX80	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX150	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX200	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX220	NP-BN	SBN1	SONY	DD980077	DB59106
Sony	DSC-WX300	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-WX350	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Sony	DSC-WX500	NP-BX1	SBX1		DB59445	
Toshiba	5300	PDR-BT3	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Toshiba	M3	NP100	FNP100	FUJI	DB59332	DD977061
Toshiba	M4	PDR-BT1	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Toshiba	M5	PDR-BT1	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Toshiba	M70	PDR-BT1	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Toshiba	M700	PDR-BT1	FNP80	FUJI	DB59331	DD977061
Toshiba	T20	PDR-BT3	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061
Toshiba	T30	PDR-BT3	FNP60	FUJI	DB59211	DD977061