

Konfigurátor - originální označení akumulátoru

Leden 2019

Výrobce přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	Braun AKCE akumulátory	Doerr a ostatní akumulátory	Braun nabíječky DSC	Doerr nabíječky DSC
BENQ	DLI-102	FNP40	FUJI	DB59377	DD980020		DD977061
CANON	BP-2L5	CBP2L	CANON	DB59316		DB59105	DD977059
CANON	BP-2L12	CBP2L	CANON	DB59316		DB59105	DD977059
CANON	BP-2L13	CBP2L	CANON	DB59316		DB59105	DD977059
CANON	BP-2L14	CBP2L	CANON	DB59316		DB59105	DD977059
CANON	BP-2L24	CBP2L	CANON	DB59253		DB59105	DD977059
CANON	BP-208	CBP208	CANON	DB59258		DB59105	DD977059
CANON	BP-214	CBP208	CANON	DB59259		DB59105	DD977059
CANON	BP-308	CBP208	CANON	DB59258		DB59105	DD977059
CANON	BP-310	CBP208	CANON	DB59259		DB59105	DD977059
CANON	BP-315	CBP208	CANON	DB59259		DB59105	DD977059
CANON	BP-511	CBP511	CANON		DD980014	DB59105	DD977059
CANON	BP-512	CBP511	CANON	DB59362		DB59105	DD977059
CANON	BP-514	CBP511	CANON		DD980014	DB59105	DD977059
CANON	BP-522	CBP511	CANON	DB59255		DB59105	DD977059
CANON	BP-535	CBP511	CANON	DB59256	DD980016	DB59105	DD977059
CANON	BP-807	CBP808	CANON	DB59358		DB59105	DD977059
CANON	BP-808	CBP808	CANON	DB59358		DB59105	DD977059
CANON	BP-809	CBP808	CANON	DB59358		DB59105	DD977059
CANON	BP-819	CBP808	CANON	DB59357	DD980083	DB59105	DD977059
CANON	BP-827	CBP808	CANON	DB59357	DD980083	DB59105	DD977059
CANON	BP-911	CBP911	CANON	DB59320		DB59105	DD977059
CANON	BP-914	CBP911	CANON	DB59320		DB59105	DD977059
CANON	BP-915	CBP911	CANON	DB59320		DB59105	DD977059
CANON	BP-924	CBP911	CANON	DB59320		DB59105	DD977059
CANON	BP-927	CBP911	CANON	DB59320		DB59105	DD977059
CANON	BP-930	CBP911	CANON	DB59320		DB59105	DD977059
CANON	BP-941	CBP911	CANON	DB59320		DB59105	DD977059
CANON	BP-945	CBP911	CANON	DB59320		DB59105	DD977059
CANON	BP-950	CBP911	CANON	DB59252		DB59105	DD977059
CANON	BP-970	CBP911	CANON	DB59252		DB59105	DD977059
CANON	LP-E4	CLPE4		DB59365			
CANON	LP-E5	CLPE5	CANON		DD980006	DB59105	DD977059
CANON	LP-E6	CLPE6	CANON	DB59363	DD980082	DB59105	DD977059
CANON	LP-E8	CLPE8	CANON	DB59381	DD980085	DB59105	DD977059
CANON	LP-E10	CLPE10	CANON		DD980055	DB59105	DD977059
CANON	LP-E12	CLPE12	CANON		DD980057	DB59105	DD977059
CANON	LP-E17	CLPE17			DP474798		
CANON	NB-1L	CNB1L	CANON	DB59202	DD980010	DB59105	DD977059
CANON	NB-1LH	CNB1L	CANON	DB59202	DD980010	DB59105	DD977059
CANON	NB-2L	CNB2L	CANON		DD980011	DB59105	DD977059
CANON	NB-2LH	CNB2L	CANON		DD980011	DB59105	DD977059
CANON	NB-3L	CNB3L	CANON	DB59204		DB59105	DD977059
CANON	NB-4L	CNB4L	CANON		DD980013	DB59105	DD977059
CANON	NB-5L	CNB5L	CANON		DD980009	DB59105	DD977059
CANON	NB-6L	CNB6L	CANON		DD980007	DB59105	DD977059
CANON	NB-7L	CNB7L	CANON	DB59351	DD980039	DB59105	DD977059
CANON	NB-8L	CNB8L	CANON		DD980086	DB59105	DD977059
CANON	NB-9L	CNB9L	CANON		DD980087	DB59105	DD977059
CANON	NB-10L	CNB10L	CANON		DD980056	DB59105	DD977059
CANON	NB-11L	CNB11L	CANON	DB59434	DD980058	DB59105	DD977059
CANON	NB-13L	CNB13L			DD980068		
CASIO	NP-20	CNP20	FUJI		DP422974		DD977061
CASIO	NP-30	FNP60	FU / OL / PE / PA	DB59211	DD980021		DD977061
CASIO	NP-40	CNP40	FUJI		DP422975		DD977061
CASIO	NP-50	CNP50	FUJI	DB59210			DD977061
CASIO	NP-60	CNP60	FUJI	DB59311	DD980062		DD977061
CASIO	NP-70	CNP70	FUJI	DB59352	DD980063		DD977061
CASIO	NP-80	OLI40	FU / NI / OL / PE		DD980004	DB59110	DD977078
CASIO	NP-82	OLI40	FU / NI / OL / PE		DD980004	DB59110	DD977078
CASIO	NP-90	CNP90	FUJI	DB59372			DD977061
CASIO	NP-100	CNP100	FUJI	DB59336			DD977061
CASIO	NP-110	CNP110	FUJI	DB59380			DD977061
CASIO	NP-120	CNP120	FUJI	DB59433			DD977061
CASIO	NP-130	CNP130		DB59395			
FUJIFILM	NP-40	FNP40	FUJI / OLY / PEN	DB59377	DD980020		DD977061
FUJIFILM	NP-45	OLI40	FU / NI / OL / PE	DB59900	DD980004	DB59110	DD977078
FUJIFILM	NP-50	FNP50	FUJI / OLY / PEN	DB59431	DD980025		DD977061
FUJIFILM	NP-60	FNP60	FU / OL / PE / PA	DB59211	DD980021		DD977061
FUJIFILM	NP-70	P5005	OLYMP / PANAS	DB59384	DD980102	DB59109	DD977063
FUJIFILM	NP-80	FNP80	FUJI / OLY / PEN	DB59331	DD980022		DD977061
FUJIFILM	NP-95	FNP95	FUJI / OLYMP		DD980024		DD977061
FUJIFILM	NP-100	FNP100	FUJI / OLY / PEN	DB59332			DD977061
FUJIFILM	NP-120	FNP120	FUJI / OLY / PEN	DB59333	DD980023		DD977061
FUJIFILM	NP-140	FNP140	FUJI / OLYMP	DB59334	DD980044		DD977061
FUJIFILM	NP-150	NEL3E	NIKON / OLYMP	DB59217	DD980028		DD977062
FUJIFILM	NP-W126	FNPW126		DB59441	DD980149		
HP	DB-40	FNP60	FU / OL / PE / PA	DB59211	DD980021		DD977061
HITACHI	BP14S	PDU	PANAS	DB59324	DD980131	DB59109	DD977063
HITACHI	BP21S	PDU	PANAS	DB59324	DD980131	DB59109	DD977063
JVC	BN-V101	FNP100	FUJI / OLY / PEN	DB59332			DD977061
JVC	BN-V408	JV408	JVC	DB59260		DB59107	
JVC	BN-V416	JV408	JVC	DB59261		DB59107	
JVC	BN-V418	JV408	JVC	DB59261		DB59107	
JVC	BN-V428	JV408	JVC	DB59262		DB59107	
JVC	BN-VF707U	JVF707	JVC	DB59264		DB59107	
JVC	BN-VF714U	JVF707	JVC	DB59264		DB59107	
JVC	BN-VF733U	JVF707	JVC	DB59265		DB59107	
JVC	BN-VF808	JVF808	JVC	DB59338		DB59107	
JVC	BN-VF815	JVF808	JVC	DB59374		DB59107	
JVC	BN-VF823	JVF808	JVC	DB59374		DB59107	
KODAK	KLIC 3000	FNP80	FUJI / OLY / PEN	DB59331	DD980022		DD977061
KODAK	KLIC 5000	FNP60	FU / OL / PE / PA	DB59211	DD980021		DD977061
KODAK	KLIC 5001	K5001	FUJI / PENT	DB59345			DD977061
KODAK	KLIC 7001	K7001	FUJI		DA474655		DD977061
KODAK	KLIC 7002	K7002	FUJI	DB59224			DD977061
KODAK	KLIC 7003	K7003	FUJI	DB59225			DD977061

Konfigurátor - originální označení akumulátoru

Leden 2019

KODAK	KLIC 7004	FNP50	FUJI / OLY / PEN	DB59431	DD980025		DD977061
KODAK	KLIC 7005	FNP40	FUJI / OLY / PEN	DB59377	DD980020		DD977061
KODAK	KLIC 7006	OLI40	FU / NI / OL / PE	DB59900	DD980004	DB59110	DD977078
KODAK	KLIC 8000	K8000	FUJI / PENT	DB59227			DD977061
KODAK	LB-012	OLI40	FU / NI / OL / PE	DB59900	DD980004	DB59110	DD977078
KODAK	LB-060	CNP40	FUJI		DP422975		DD977061
KYOCERA	BP-1500s	FNP120	FUJI / OLY / PEN	DB59333	DD980023		DD977061
LEICA	BP-DC3	PS005	PANAS	DB59384	DD980102	DB59109	DD977063
LEICA	BP-DC4	PS005	PANAS	DB59384	DD980102	DB59109	DD977063
LEICA	BP-DC5	PS006	PANAS		DD980103	DB59109	DD977063
LEICA	BP-DC6	PVBJ10	PANAS / PENT	DB59231	DD980134	DB59109	DD977063
LEICA	BP-DC7	PBCG10	PANAS	DB59368		DB59109	DD977063
LEICA	BP-DC9	PBMB9	PANAS	DB59399	DD980143	DB59109	DD977063
LEICA	BP-DC10	PBCJ13			DD980146	DB59109	DD977063
LEICA	BP-DC12	PBLC12			DD980054	DB59109	DD977063
LEICA	BP-DC14	PBCN10		DB59443			
LEICA	NP-80	FNP80	FUJI / OLY / PEN	DB59331	DD980022		DD977061
MINOLTA	NP-1	FNP40	FUJI / OLY / PEN	DB59377	DD980020		DD977061
MINOLTA	NP-200	MNP200	MINOL	DB59299			DD977058
MINOLTA	NP-400	PLI50	MINOL / PENT	DB59301	DD980041	DB59112	DD977087
MINOLTA	NP-600	MNP600	MINOL				DD977058
MINOLTA	NP-500	MNP600	MINOL				DD977058
MINOLTA	NP-700	PLI72	MIN / PEN / SAM	DB59330		DB59112	DD977087
MINOLTA	NP-800	NEL1	MINOL / NIKON		DD980030		DD977062
MINOLTA	NP-900	MNP900	MINOL / OLYMP		DP423063	DB59110	DD977078
NIKON	EN-EL1	NEL1	NIKON / MINOL		DD980030		DD977062
NIKON	EN-EL3	NEL3	NIKON / OLYMP	DB59216			DD977062
NIKON	EN-EL3a	NEL3	NIKON / OLYMP	DB59216			DD977062
NIKON	EN-EL3e	NEL3E	NIKON / OLYMP	DB59217	DD980028		DD977062
NIKON	EN-EL4	NEL4		DB59218			
NIKON	EN-EL4a	NEL4		DB59218			
NIKON	EN-EL5	NEL5	NIKON		DD980033		DD977062
NIKON	EN-EL8	NEL8	NIKON	DB59220	DD980034		DD977062
NIKON	EN-EL9	NEL9	NIKON		DD980026		DD977062
NIKON	EN-EL9a	NEL9	NIKON		DD980026		DD977062
NIKON	EN-EL10	OLI40	NIK / OLY / PEN	DB59900	DD980004	DB59110	DD977078
NIKON	EN-EL11	PLI78	NIK / OLY / PEN	DB59329	DD980037	DB59112	DD977087
NIKON	EN-EL12	NEL12	NIKON		DD980038		DD977062
NIKON	EN-EL14	NEL14	NIKON	DB59394	DD980052		DD977062
NIKON	EN-EL15	NEL15	NIKON	DB59435	DD980053		DD977062
NIKON	EN-EL18	NEL18		DB59436			
NIKON	EN-EL19	NEL19	NIKON		DD980046		DD977062
NIKON	EN-EL20	NEL20	NIKON	DB59437	DD980047		DD977062
NIKON	EN-EL21	NEL21		DB59438			
NIKON	EN-EL22	NEL22		DB59447			
NIKON	EN-EL23	NEL23			DP423604		
NIKON	EN-EL24	NEL24			DD980069		
OLYMPUS	BLM-1	OBLM1	OLYMP	DB59235	DD980000	DB59110	DD977078
OLYMPUS	BLM-5	OBLM5	OLYMP	DB59397		DB59110	DD977078
OLYMPUS	BLN-1	OBLN1			DP423606		
OLYMPUS	BLS-1	OBLS1	OLYMP		DD980003	DB59110	DD977078
OLYMPUS	BLS-5	OBLS5	OLYMP		DD980048	DB59110	DD977078
OLYMPUS	LI-10B	OLI10	OLYM / PENT		DD980001	DB59110	DD977078
OLYMPUS	LI-12B	OLI10	OLYM / PENT		DD980001	DB59110	DD977078
OLYMPUS	LI-20B	FNP60	OL / FU / PE / PA	DB59211	DD980021		DD977061
OLYMPUS	LI-30B	OLI30	OLYMP		DP423071	DB59110	DD977061
OLYMPUS	LI-40B	OLI40	OL / FU / NI / PE	DB59900	DD980004	DB59110	DD977078
OLYMPUS	LI-42B	OLI40	OL / FU / NI / PE	DB59900	DD980004	DB59110	DD977078
OLYMPUS	LI-50B	OLI50	OLYMP / PENT		DD980005	DB59110	DD977078
OLYMPUS	LI-60B	PLI78	OLY / NIK / PEN	DB59329	DD980037	DB59112	DD977087
OLYMPUS	LI-70B	OLI70	OLYMP		DD980045	DB59110	DD977078
OLYMPUS	LI-80B	MNP900	OLYMP		DP423063	DB59110	DD977078
OLYMPUS	LI-90B	OLI90			DD980072		
PANASONIC	BCD10	PS006	PANAS		DD980103	DB59109	DD977063
PANASONIC	BCE10	PVBJ10	PANAS / PENT	DB59231	DD980134	DB59109	DD977063
PANASONIC	BCF10	PBCF10	PANAS	DB59369		DB59109	DD977063
PANASONIC	BCG10	PBCG10	PANAS	DB59368	DD980135	DB59109	DD977063
PANASONIC	BCH7	PBCH7	PANAS		DD980148	DB59109	DD977063
PANASONIC	BCJ13	PBCJ13			DD980146	DB59109	DD977063
PANASONIC	BCK7	PBCK7			DD980076	DB59109	DD977063
PANASONIC	BCM13	PBCM13			DP423568		
PANASONIC	BCN10	PBCN10		DB59443			
PANASONIC	BCP7	FNP40	FUJI / OLY / PEN	DB59377	DD980020		DD977061
PANASONIC	BLA13	PVBG	PANAS			DB59109	DD977063
PANASONIC	BLB13	PBLB13	PANAS	DB59367	DD980142	DB59109	DD977063
PANASONIC	BLC12	PBLC12			DD980054	DB59109	DD977063
PANASONIC	BLD10	PBLD10	PANAS	DB59430		DB59109	DD977063
PANASONIC	BLE9	PBLE9	PANAS		DD980147		
PANASONIC	BLF19	PBLF19			DD980162		
PANASONIC	BLG10	PBLE9	PANAS		DD980147		
PANASONIC	BMB9	PBMB9	PANAS	DB59399	DD980143	DB59109	DD977063
PANASONIC	D06	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	D08	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	D14	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	D16	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	D28	PD	PANAS	DB59267		DB59109	DD977063
PANASONIC	D105	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	D110	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	D120	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	D210	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	D220	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	D320	PD	PANAS	DB59267		DB59109	DD977063
PANASONIC	DU06	PDU	PANAS	DB59323	DD980130	DB59109	DD977063
PANASONIC	DU07	PDU	PANAS	DB59323	DD980130	DB59109	DD977063
PANASONIC	DU12	PDU	PANAS	DB59324		DB59109	DD977063
PANASONIC	DU14	PDU	PANAS	DB59324		DB59109	DD977063
PANASONIC	DU21	PDU	PANAS	DB59324		DB59109	DD977063
PANASONIC	S002	PS002	PANAS			DB59109	DD977063
PANASONIC	S003	FNP60	PA / FU / OL / PE	DB59211	DD980021		DD977061
PANASONIC	S004	FNP40	FUJI / OLY / PEN	DB59377	DD980020		DD977061

Konfigurátor - originální označení akumulátoru

Leden 2019

PANASONIC	S005	PS005	PAN / OLY / PEN	DB59384	DD980102	DB59109	DD977063
PANASONIC	S006	PS006	PANAS		DD980103	DB59109	DD977063
PANASONIC	S007	PS007	PANAS		DD980133	DB59109	DD977063
PANASONIC	S008	PVBJ10	PANAS / PENT	DB59231	DD980134	DB59109	DD977063
PANASONIC	S301	FNP60	PA / FU / OL / PE	DB59211	DD980021		DD977061
PANASONIC	S302	FNP60	PA / FU / OL / PE	DB59211	DD980021		DD977061
PANASONIC	S303	PS303	PANAS	DB59337			
PANASONIC	VBA-10	FNP60	PA / FU / OL / PE	DB59211	DD980021		DD977061
PANASONIC	VBD21	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	VBD23	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	VBD24	PD	PANAS	DB59266		DB59109	DD977063
PANASONIC	VBG-070	PVBG	PANAS	DB59297		DB59109	DD977063
PANASONIC	VBG-130	PVBG	PANAS	DB59297		DB59109	DD977063
PANASONIC	VBG-260	PVBG	PANAS	DB59321		DB59109	DD977063
PANASONIC	VBJ-10	PVBJ10	PANAS / PENT	DB59231		DB59109	DD977063
PENTAX	D-Li2	FNP60	PE / FU / OL / PA	DB59211	DD980021		DD977061
PENTAX	D-Li7	FNP120	PEN / FUJI / OLY	DB59333	DD980023		DD977061
PENTAX	D-Li8	FNP40	PEN / FUJI / OLY	DB59377	DD980020		DD977061
PENTAX	D-Li50	PLI50	PENT / MINOL	DB59301	DD980041	DB59112	DD977087
PENTAX	D-Li63	OLI40	PE / FU / NI / OL		DD980004	DB59110	DD977078
PENTAX	D-Li68	FNP50	PEN / FUJI / OLY	DB59431	DD980025		DD977061
PENTAX	D-Li72	PLI72	PEN / SAM / MIN	DB59330		DB59112	DD977087
PENTAX	D-Li78	PLI78	PEN / OLY / NIK	DB59329	DD980037	DB59112	DD977087
PENTAX	D-Li85	FNP40	PEN / FUJI / OLY	DB59377	DD980020		DD977061
PENTAX	D-Li88	PLI88	PENT / OLYMP	DB59366		DB59112	DD977087
PENTAX	D-Li90	PLI90	PENT / OLYMP		DA473649	DB59110	DD977078
PENTAX	D-Li92	OLI50	PENT / OLYMP		DD980005	DB59110	DD977078
PENTAX	D-Li106	PS005	PEN / OLY / PAN	DB59384	DD980102	DB59109	DD977063
PENTAX	D-Li108	OLI40	PE / FU / NI / OL		DD980004	DB59110	DD977078
PENTAX	D-Li109	PLI109	PENT	DB59387			
PENTAX	LB-060	CNP40	FUJI		DP422975		DD977061
RICOH	DB 20	FNP80	PEN / FUJI / OLY	DB59331	DD980022		DD977061
RICOH	DB 30	FNP100	PEN / FUJI / OLY	DB59332			DD977061
RICOH	DB 40	FNP60	PE / FU / OL / PA	DB59211	DD980021		DD977061
RICOH	DB 43	FNP120	PEN / FUJI / OLY	DB59333	DD980023		DD977061
RICOH	DB 50	K8000	PENT / FUJI	DB59227			DD977061
RICOH	DB 60	PS005	PEN / OLY / PAN	DB59384	DD980102	DB59109	DD977063
RICOH	DB 65	PS005	PEN / OLY / PAN	DB59384	DD980102	DB59109	DD977063
RICOH	DB 70	PVBJ10	PENT / PANAS	DB59231	DD980134	DB59109	DD977063
RICOH	DB 80	PLI78	PEN / OLY / NIK	DB59329	DD980037	DB59112	DD977087
RICOH	DB 100	OLI50	PENT / OLYMP		DD980005	DB59110	DD977078
SAMSUNG	B735	SB735		DB59449			
SAMSUNG	BP-70A	SBP70A			DA474660		
SAMSUNG	BP1410	SBP1410		DB59449			
SAMSUNG	IA-BH125C	PS005	PEN / OLY / PAN	DB59384	DD980102	DB59109	DD977063
SAMSUNG	IA-BP80W	SBP80W		DB59355			
SAMSUNG	IA-BP85ST	SBP85ST	SAMS		DA474667	DB59111	DD977086
SAMSUNG	SB-L110	SBL110	SAMS	DB59340		DB59111	DD977086
SAMSUNG	SB-L220	SBL110	SAMS	DB59341		DB59111	DD977086
SAMSUNG	SB-LSM80	SBLSM80	SAMS	DB59342		DB59111	DD977086
SAMSUNG	SB-LSM160	SBLSM80	SAMS	DB59342		DB59111	DD977086
SAMSUNG	SLB-0637	PLI72	SAM / PEN / MIN	DB59330		DB59112	DD977087
SAMSUNG	SLB-07A	SLB07A		DB59376			
SAMSUNG	SLB-0737	FNP40	FUJI / OLY / PEN	DB59377	DD980020		DD977061
SAMSUNG	SLB-0837	FNP40	FUJI / OLY / PEN	DB59377	DD980020		DD977061
SAMSUNG	SLB-0837B	SLB0837B	SAMS	DB59302		DB59111	DD977086
SAMSUNG	SLB-0937	SLB0937	SAMS	DB59298		DB59111	DD977086
SAMSUNG	SLB-10A	SLB10A	SAMS		DA474522	DB59111	DD977086
SAMSUNG	SLB-11A	SLB11A	SAMS		DP423129	DB59111	DD977086
SAMSUNG	SLB-1037	FNP60	SA / FU / OL / PA / PE	DB59211	DD980021		DD977061
SAMSUNG	SLB-1137	FNP60	SA / FU / OL / PA / PE	DB59211	DD980021		DD977061
SAMSUNG	SLB-1137D	SLB1137D	SAMS		DP423141	DB59111	DD977086
SAMSUNG	SLB-1237	SLB1237	SAMS	DB59247		DB59111	DD977086
SAMSUNG	SLB-1674	PLI50	PENT / MINOL	DB59301	DD980041	DB59112	DD977087
SAMSUNG	SLB-1974	SLS1974		DB59248			
SANYO	DB-L10	OLI10	OLYM / PENT		DD980001	DB59110	DD977078
SANYO	DB-L20	SL20	PENT	DB59249		DB59112	DD977087
SANYO	DB-L30	PLI72	PEN / SAM / MIN	DB59330		DB59112	DD977087
SANYO	DB-L40	SDBL40	PENT	DB59344		DB59112	DD977087
SANYO	DB-L50	K5001	PENT / FUJI	DB59345			DD977061
SANYO	DB-L70	PLI78	PEN / OLY / NIK	DB59329	DD980037	DB59112	DD977087
SANYO	DB-L80	PLI88	PENT / OLYMP	DB59366		DB59112	DD977087
SANYO	DB-L90	SDBL90			DD980088		
SONY	NP-BD1	SBD1	SONY	DB59295		DB59106	DD977014
SONY	NP-BG1	SBG1	SONY		DP422991	DB59106	DD977014
SONY	NP-BK1	SBK1	SONY	DB59350		DB59106	DD977014
SONY	NP-BN1	SBN1	SONY		DD980077	DB59106	DD977014
SONY	NP-BX1	SBX1		DB59445	DD980074		
SONY	NP-F330	SF	SONY		DD980075	DB59106	DD977014
SONY	NP-F530	SF	SONY		DD980075	DB59106	DD977014
SONY	NP-F550	SF	SONY		DD980075	DB59106	DD977014
SONY	NP-F750	SF	SONY	DB59279	DD980152	DB59106	DD977014
SONY	NP-F930	SF	SONY	DB59280	DD980153	DB59106	DD977014
SONY	NP-F950	SF	SONY	DB59280	DD980153	DB59106	DD977014
SONY	NP-F970	SF	SONY	DB59280	DD980153	DB59106	DD977014
SONY	NP-FE1	SFE1	SONY	DB59242		DB59106	DD977014
SONY	NP-FG1	SBG1	SONY		DP422991	DB59106	DD977014
SONY	NP-FH40	SFH	SONY	DB59346		DB59106	DD977014
SONY	NP-FH50	SFH	SONY	DB59346		DB59106	DD977014
SONY	NP-FH60	SFH	SONY	DB59347		DB59106	DD977014
SONY	NP-FH70	SFH	SONY	DB59347		DB59106	DD977014
SONY	NP-FH100	SFH	SONY	DB59348		DB59106	DD977014
SONY	NP-FM30	SFM	SONY	DB59272		DB59106	DD977014
SONY	NP-FM50	SFM	SONY	DB59272		DB59106	DD977014
SONY	NP-FM70	SFM	SONY	DB59273		DB59106	DD977014
SONY	NP-FM90	SFM	SONY	DB59273		DB59106	DD977014
SONY	NP-FM91	SFM	SONY	DB59273		DB59106	DD977014
SONY	NP-FM55H	SFM55H	SONY	DB59250		DB59106	DD977014
SONY	NP-FM500H	SFM500H	SONY	DB59310	DD980081	DB59106	DD977014
SONY	NP-FP 50	SFP	SONY	DB59276		DB59106	DD977014

Konfigurátor - originální označení akumulátoru

Leden 2019

SONY	NP-FP 70	SFP	SONY	DB59276		DB59106	DD977014
SONY	NP-FP 90	SFP	SONY	DB59276		DB59106	DD977014
SONY	NP-FR1	SFR1	SONY	DB59229		DB59106	DD977014
SONY	NP-FT1	SFT1	SONY	DB59244		DB59106	DD977014
SONY	NP-FV50	SFV	SONY	DB59389		DB59106	DD977014
SONY	NP-FV100	SFV	SONY	DB59390		DB59106	DD977014
SONY	NP-FW50	SFW50	SONY		DD980078	DB59106	DD977014
SONY	NP-FZ100	SFW50	SONY		DD980074		
SONY	NP-QM51	SFM	SONY	DB59272		DB59106	DD977014
SONY	NP-QM71	SFM	SONY	DB59273		DB59106	DD977014
SONY	NP-QM91	SFM	SONY	DB59273		DB59106	DD977014
TOSHIBA	PDR-NP100	FNP100	FUJI / OLY / PEN	DB59332			DD977061
TOSHIBA	PDR-BT1	FNP80	FUJI / OLY / PEN	DB59331	DD980022		DD977061
TOSHIBA	PDR-BT2	FNP80	FUJI / OLY / PEN	DB59331	DD980022		DD977061
TOSHIBA	PDR-BT3	FNP60	FU / OL / PE / PA	DB59211	DD980021		DD977061
TOSHIBA	PDR-NP60	FNP60	FU / OL / PE / PA	DB59211	DD980021		DD977061