

Konfigurátor - digitální zrcadlovky

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	ATC kód akumulátoru	ATC kód nabíječky DSC
Canon	EOS 1D C	LP-E4N	CLPE4		2191050009	
Canon	EOS 1D MIII	LP-E4	CLPE4		2191050009	
Canon	EOS 1D MIV	LP-E4	CLPE4		2191050009	
Canon	EOS 1Ds MIII	LP-E4	CLPE4		2191050009	
Canon	EOS 5D	BP-511,512	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050	2191050350
Canon	EOS 5D MII	LP-E6	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 5D MIII	LP-E6	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 5D MIV	LP-E6	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 5DS	LP-E6N	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 5DS R	LP-E6N	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 6D	LP-E6	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 6D MII	LP-E6	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 7D	LP-E6	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 7D MII	LP-E6	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 10D	BP-511,512	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050	2191050350
Canon	EOS 20D	BP-511,512	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050	2191050350
Canon	EOS 20Da	BP-511,512	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050	2191050350
Canon	EOS 30D	BP-511,512	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050	2191050350
Canon	EOS 40D	BP-511,512	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050	2191050350
Canon	EOS 50D	BP-511,512	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050	2191050350
Canon	EOS 60D	LP-E6	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 60Da	LP-E6	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 70D	LP-E6	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 80D	LP-E6	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 100D	LP-E12	CLPE12	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS 300D	BP-511,512	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050	2191050350
Canon	EOS 350D	NB-2L,LH	CNB2L	CANON	2191050003	2191050350
Canon	EOS 400D	NB-2L,LH	CNB2L	CANON	2191050003	2191050350
Canon	EOS 450D	LP-E5	CLPE5	CANON	2191050001	2191050350
Canon	EOS 500D	LP-E5	CLPE5	CANON	2191050001	2191050350
Canon	EOS 550D	LP-E8	CLPE8	CANON	2191050011	2191050350
Canon	EOS 600D	LP-E8	CLPE8	CANON	2191050011	2191050350
Canon	EOS 650D	LP-E8	CLPE8	CANON	2191050011	2191050350
Canon	EOS 700D	LP-E8	CLPE8	CANON	2191050011	2191050350
Canon	EOS 1000D	LP-E5	CLPE5	CANON	2191050001	2191050350
Canon	EOS 1100D	LP-E10	CLPE10	CANON	2191050014	2191050350
Canon	EOS 1200D	LP-E10	CLPE10	CANON	2191050014	2191050350
Canon	EOS C100	BP-955/975	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	EOS C100 MII	BP-955/975	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	EOS C300	BP-955/975	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	EOS C300 PL	BP-955/975	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	EOS C500	BP-955/975	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	EOS C500 PL	BP-955/975	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	EOS D30	BP-511	CBP511	CANON	2191050049	2191050350
Canon	EOS D60	BP-511	CBP511	CANON	2191050049	2191050350
Canon	EOS M	LP-E12	CLPE12	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS M2	LP-E12	CLPE12	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS M10	LP-E12	CLPE12	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS M50	LP-E12	CLPE12	CANON	2191050010	2191050350
Canon	EOS M100	LP-E12	CLPE12	CANON	2191050010	2191050350
Fujifilm	FinePix IS Pro	NP-150	NEL3E	NIKON	2191050162	2191050354
Fujifilm	FinePix S5 Pro	NP-150	NEL3E	NIKON	2191050162	2191050354
Fujifilm	FinePix X-A1	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-A2	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-A3	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-A10	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-E1	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-E2	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-E2S	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-E3	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-M1	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-Pro1	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-Pro2	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-T1	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-T1 IR	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-T2	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-T10	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Fujifilm	FinePix X-T20	NP-W126	FNPW126		2191050088	
Minolta	Dynax 5 D	NP-400	PLI50	PENTAX	2191050220	2191050358
Minolta	Dynax 7 D	NP-400	PLI50	PENTAX	2191050220	2191050358
Nikon	1 AW1	EN-EL20	NEL20	NIKON	2191050171	2191050354
Nikon	1 J1	EN-EL20	NEL20	NIKON	2191050171	2191050354
Nikon	1 J2	EN-EL20	NEL20	NIKON	2191050171	2191050354
Nikon	1 J3	EN-EL20	NEL20	NIKON	2191050171	2191050354
Nikon	1 J4	EN-EL22	NEL22		2191050174	
Nikon	1 J5	EN-EL24	NEL24		2191050824	
Nikon	1 S1	EN-EL20	NEL20	NIKON	2191050171	2191050354
Nikon	1 S2	EN-EL22	NEL22		2191050174	
Nikon	1 V1	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	1 V2	EN-EL21	NEL21		2191050172	
Nikon	1 V3	EN-EL20	NEL20	NIKON	2191050171	2191050354
Nikon	D2H	EN-EL4	NEL4	NIKON	2191050163	2191050354
Nikon	D2Hs	EN-EL4	NEL4	NIKON	2191050163	2191050354
Nikon	D2X	EN-EL4	NEL4	NIKON	2191050163	2191050354
Nikon	D2Xs	EN-EL4	NEL4	NIKON	2191050163	2191050354
Nikon	D3	EN-EL4	NEL4	NIKON	2191050163	2191050354
Nikon	D3S	EN-EL4	NEL4	NIKON	2191050163	2191050354
Nikon	D3X	EN-EL4a	NEL4	NIKON	2191050163	2191050354
Nikon	D4	EN-EL18	NEL18		2191050170	
Nikon	D4S	EN-EL18	NEL18		2191050170	
Nikon	D5	EN-EL18	NEL18		2191050170	
Nikon	D40	EN-EL9	NEL9	NIKON	2191050166	2191050354
Nikon	D40x	EN-EL9	NEL9	NIKON	2191050166	2191050354
Nikon	D50	EN-EL3	NEL3	NIKON	2191050161	2191050354
Nikon	D60	EN-EL9	NEL9	NIKON	2191050166	2191050354
Nikon	D70	EN-EL3	NEL3	NIKON	2191050161	2191050354
Nikon	D70s	EN-EL3	NEL3	NIKON	2191050161	2191050354

Konfigurátor - digitální zrcadlovky

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	ATC kód akumulátoru	ATC kód nabíječky DSC
Nikon	D80	EN-EL3e	NEL3E	NIKON	2191050162	2191050354
Nikon	D90	EN-EL3e	NEL3E	NIKON	2191050162	2191050354
Nikon	D100	EN-EL3	NEL3	NIKON	2191050161	2191050354
Nikon	D200	EN-EL3e	NEL3E	NIKON	2191050162	2191050354
Nikon	D300	EN-EL3e	NEL3E	NIKON	2191050162	2191050354
Nikon	D300s	EN-EL3e	NEL3E	NIKON	2191050162	2191050354
Nikon	D500	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D600	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D610	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D700	EN-EL3e	NEL3E	NIKON	2191050162	2191050354
Nikon	D750	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D800	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D800E	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D810	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D810A	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D850	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D3000	EN-EL9a	NEL9	NIKON	2191050166	2191050354
Nikon	D3100	EN-EL14	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	D3200	EN-EL14	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	D3300	EN-EL14	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	D3400	EN-EL14a	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	D3500	EN-EL14a	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	D5000	EN-EL9a	NEL9	NIKON	2191050166	2191050354
Nikon	D5100	EN-EL14	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	D5200	EN-EL14	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	D5300	EN-EL14a	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	D5500	EN-EL14a	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	D5600	EN-EL14a	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	D7000	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D7100	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D7200	EN-EL15	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	D7500	EN-EL14a	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	Df	EN-EL14	NEL14	NIKON	2191050169	2191050354
Nikon	Z6	EN-EL15b	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Nikon	Z7	EN-EL15b	NEL15	NIKON	2191050173	2191050354
Olympus	E 1	BLM-1	OBLM1	OLYMPUS	2191050180	2191050355
Olympus	E 3	BLM-1	OBLM1	OLYMPUS	2191050180	2191050355
Olympus	E5	BLM-5	OBLM5	OLYMPUS	2191050186	2191050355
Olympus	E30	BLM-1	OBLM1	OLYMPUS	2191050180	2191050355
Olympus	E 300	BLM-1	OBLM1	OLYMPUS	2191050180	2191050355
Olympus	E 330	BLM-1	OBLM1	OLYMPUS	2191050180	2191050355
Olympus	E 400	BLS-1	OBS1	OLYMPUS	2191050181	2191050355
Olympus	E 410	BLS-1	OBS1	OLYMPUS	2191050181	2191050355
Olympus	E 420	BLS-1	OBS1	OLYMPUS	2191050181	2191050355
Olympus	E 450	BLS-1	OBS1	OLYMPUS	2191050181	2191050355
Olympus	E 500	BLM-1	OBLM1	OLYMPUS	2191050180	2191050355
Olympus	E 510	BLM-1	OBLM1	OLYMPUS	2191050180	2191050355
Olympus	E 520	BLM-1	OBLM1	OLYMPUS	2191050180	2191050355
Olympus	E 600	BLS-1	OBS1	OLYMPUS	2191050181	2191050355
Olympus	E 620	BLS-1	OBS1	OLYMPUS	2191050181	2191050355
Olympus	OM-D E-M1	BLN-1	OBLN1		2191050188	
Olympus	OM-D E-M5	BLN-1	OBLN1		2191050188	
Olympus	OM-D E-M5 MII	BLN-1	OBLN1		2191050188	
Olympus	OM-D E-M10	BLS-5	OBS5	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	OM-D E-M10 MIII	BLS-50	OBS55	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	OM-D E-M10 MIII	BLS-50	OBS55	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	PEN E-P1	BLS-1	OBS1	OLYMPUS	2191050181	2191050355
Olympus	PEN E-P2	BLS-1	OBS1	OLYMPUS	2191050181	2191050355
Olympus	PEN E-P3	BLS-5	OBS5	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	PEN E-P5	BLN-1	OBLN1		2191050188	
Olympus	PEN E-PL1	BLS-1	OBS1	OLYMPUS	2191050181	2191050355
Olympus	PEN E-PL1s	BLS-1	OBS1	OLYMPUS	2191050181	2191050355
Olympus	PEN E-PL2	BLS-5	OBS5	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	PEN E-PL3	BLS-5	OBS5	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	PEN E-PL5	BLS-5	OBS5	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	PEN E-PL6	BLS-5	OBS5	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	PEN E-PL7	BLS-50	OBS55	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	PEN E-PL8	BLS-50	OBS55	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	PEN E-PL9	BLS-50	OBS55	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	PEN E-PM1	BLS-5	OBS5	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	PEN E-PM2	BLS-5	OBS5	OLYMPUS	2191050187	2191050355
Olympus	PEN F	BLN-1	OBLN1		2191050188	
Panasonic	G1	BLB13	PBLB13		2191050202	
Panasonic	G2	BLB13	PBLB13		2191050202	
Panasonic	G3	BLD10	PBLD10	PANASONIC	2191050206	2191050356
Panasonic	G5	BLC12	PBLC12	PANASONIC	2191050826	2191050356
Panasonic	G6	BLC12	PBLC12	PANASONIC	2191050826	2191050356
Panasonic	G7	BLC12	PBLC12	PANASONIC	2191050826	2191050356
Panasonic	G9	BLF19	PBLF19		2191050830	
Panasonic	G10	BLB13	PBLB13		2191050202	
Panasonic	G80	BLC12	PBLC12	PANASONIC	2191050826	2191050356
Panasonic	G85	BLC12	PBLC12	PANASONIC	2191050826	2191050356
Panasonic	GF1	BLB13	PBLB13		2191050202	
Panasonic	GF2	BLD10	PBLD10	PANASONIC	2191050206	2191050356
Panasonic	GF3	BLE9, BLG10	PBLE9		2191050829	
Panasonic	GF5	BLE9, BLG10	PBLE9		2191050829	
Panasonic	GH1	BLB13	PBLB13		2191050202	
Panasonic	GH2	BLC12	PBLC12	PANASONIC	2191050826	2191050356
Panasonic	GH3	BLF19	PBLF19		2191050830	
Panasonic	GH4	BLF19	PBLF19		2191050830	
Panasonic	GH5	BLF19	PBLF19		2191050830	
Panasonic	GX1	BLD10	PBLD10	PANASONIC	2191050206	2191050356
Panasonic	GX7	BLE9, BLG10	PBLE9		2191050829	
Panasonic	GX7 MII	BLE9, BLG10	PBLE9		2191050829	
Panasonic	GX8	BLC12	PBLC12	PANASONIC	2191050826	2191050356
Panasonic	GX9	BLE9, BLG10	PBLE9		2191050829	
Panasonic	GX80	BLE9, BLG10	PBLE9		2191050829	

Konfigurátor - digitální zrcadlovky

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	ATC kód akumulátoru	ATC kód nabíječky DSC
Panasonic	GX85	BLE9, BLG10	PBLE9		2191050829	
Pentax	645D	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	645 Z	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	K-01	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	K-1	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	K-1 MarkII	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	K-3	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	K-3 II	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	K-5	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	K-5 II	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	K-5 IIs	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	K-7	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	K10D	D-Li50	MNP400	PENTAX	2191050220	2191050358
Pentax	K20D	D-Li50	MNP400	PENTAX	2191050220	2191050358
Pentax	K-30	D-Li109	PLI109	PENTAX	2191050226	2191050358
Pentax	K-50	D-Li109	PLI109	PENTAX	2191050226	2191050358
Pentax	K-70	D-Li109	PLI109	PENTAX	2191050226	2191050358
Pentax	K-500	D-Li109	PLI109	PENTAX	2191050226	2191050358
Pentax	KP	D-Li90	PLI90	PENTAX	2191050224	2191050358
Pentax	K-r	D-Li109	PLI109	PENTAX	2191050226	2191050358
Pentax	K-S1	D-Li109	PLI109	PENTAX	2191050226	2191050358
Pentax	K-S2	D-Li109	PLI109	PENTAX	2191050226	2191050358
Pentax	Q	D-Li68	FNP50	PENTAX	2191050081	2191050358
Pentax	Q7	D-Li68	FNP50	PENTAX	2191050081	2191050358
Pentax	Q10	D-Li68	FNP50	PENTAX	2191050081	2191050358
Pentax	Q-S1	D-Li68	FNP50	PENTAX	2191050081	2191050358
Samsung	Galaxy NX	SB735	SB735		2191050250	
Samsung	GX-10	SLB-1674	MNP400	PENTAX	2191050220	2191050358
Samsung	GX-20	SLB-1674	MNP400	PENTAX	2191050220	2191050358
Samsung	NX30	SBP1410	SBP1410		2191050251	
Sony	Alpha 7	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 7 II	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 7 III	NP-FZ100	SFZ100		2191050822	
Sony	Alpha 7R	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 7R II	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 7R III	NP-FZ100	SFZ100		2191050822	
Sony	Alpha 7S	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 7S II	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 9	NP-FZ100	SFZ100		2191050822	
Sony	Alpha 33	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 35	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 37	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 55	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 57	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 58	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 65	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 68	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 77	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 77 II	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 99	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 99 II	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 100	NP-FM55	SFM55H	SONY	2191050285	2191050361
Sony	Alpha 200	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 230	NP-FH50	SFH	SONY	2191050322	2191050361
Sony	Alpha 290	NP-FH50	SFH	SONY	2191050322	2191050361
Sony	Alpha 300	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 330	NP-FH50	SFH	SONY	2191050322	2191050361
Sony	Alpha 350	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 380	NP-FH50	SFH	SONY	2191050322	2191050361
Sony	Alpha 390	NP-FH50	SFH	SONY	2191050322	2191050361
Sony	Alpha 450	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 500	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 550	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 560	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 580	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 700	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 850	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 900	NP-FM500H	SFM500	SONY	2191050286	2191050361
Sony	Alpha 3000	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 5000	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 5100	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 6000	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 6300	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 6400	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	Alpha 6500	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	ILCE-QX1	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	NEX-3	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	NEX-3N	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	NEX-5	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	NEX-5N	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	NEX-5R	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	NEX-6	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	NEX-7	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	NEX-C3	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	NEX-F3	NP-FW50	SFW50	SONY	2191050290	2191050361
Sony	NEX-VG10	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330	2191050361
Sony	NEX-VG20	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330	2191050361
Sony	NEX-VG30	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330	2191050361
Sony	NEX-VG900	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330	2191050361