

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	ATC kód akumulátoru	ATC kód nabíječky DSC
Canon	DC10	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC20	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC21	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC22	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC40	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC50	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC100	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC201	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC210	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC211	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC220	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC230	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	DC301	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	DC310	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	DC311	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	DC320	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	DC330	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	DC411	NB-2LH/24H	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	FS10	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS11	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS20	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS21	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS22	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS36	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS37	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS46	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS100	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS200	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS305	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS306	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS307	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	FS406	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	GX10	BP-828	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF10	BP-809	CBP809	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF11	BP-809	CBP809	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF20	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF21	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF100	BP-809	CBP809	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF200	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF G10	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF G25	BP-808/827	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF G26	BP-828	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF G30	BP-820	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF G40	BP-828	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF M31	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF M32	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF M36	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF M41	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF M46	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF M306	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF M406	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF R16	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	HF R17	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	HF R18	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	HF R106	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	HF S10	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF S11	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF S20	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF S21	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF S100	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HF S200	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HG10	BP-2L13	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	HG20	BP-807	CBP807	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HG21	BP-807	CBP807	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	HR10	BP-214,218	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	HV10	BP-310	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	HV20	BP-2L13	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	HV30	BP-2L24	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	HV40	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MD101	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MD110	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MD111	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MD130	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MD140	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MD150	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MD160	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MD205	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MD215	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MD216	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MD235	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MD255	BP-2L5/14	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	Mini	NB-4L	CNB4L	CANON	2191050005	2191050350
Canon	MV 1	BP-911-945	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	MV 5	BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MV 5i	BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MV 5iMC	BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MV 6iMC	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MV 10	BP-911-945	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	MV 30	BP-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 30i	BP-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 200	BP-915	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	MV 200i	BP-915	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	MV 300	BP-522	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 300i	BP-522	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 400	BP-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 430i	BP-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 450i	BP-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	ATC kód	
					akumulátoru	nabíječky DSC
Canon	MV 500	BP-511-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 530i	BP-511-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 550i	BP-511-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 600	BP-511-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 630i	BP-511-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 650i	BP-511-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 700	BP-511	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 730i	BP-511	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 750i	BP-511	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MV 800	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MV 830i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MV 850i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MV 880x	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MV 900	BP-2L5	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MV 930	BP-2L5	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MV 950	BP-2L5	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MV 960	BP-2L5	CBP2L	CANON	2191050057; 2191050058; 2191050059	2191050350
Canon	MXV 1	BP-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MXV 2i	BP-511-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MXV 3i	BP-512	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MXV 4i	BP-315	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	MXV 11	BP-511-535	CBP511	CANON	2191050049; 2191050050; 2191050051; 2191050052	2191050350
Canon	MXV 20i	NB-2LH	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 25i	NB-2LH	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 30i	NB-2LH	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 35i	NB-2LH	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 40i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 45i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 100i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 150i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 200i	NB-2LH	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 250i	NB-2LH	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 300	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 330i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 350i	NB-2L/BP-2L12	CBP2L	CANON	2191050003; 2191050057	2191050350
Canon	MXV 450	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	MXV 460	BP-208	CBP208	CANON	2191050047; 2191050048	2191050350
Canon	XA10	BP-808	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	XA11	BP-828	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	XA15	BP-828	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	XA20	BP-820	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	XA25	BP-820	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	XA30	BP-820	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	XA35	BP-820	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	XA50	BP-820	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	XC10	LP-E6N	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	XC15	LP-E6N	CLPE6	CANON	2191050010	2191050350
Canon	XF100	BP-925-975	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XF105	BP-925-975	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XF200	BP-925-975	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XF205	BP-925-975	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XF300	BP-960	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XF305	BP-960	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XF400	BP-828	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	XF405	BP-828	CBP808	CANON	2191050053; 2191050054	2191050350
Canon	XH A1	BP-960	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XH A1S	BP-960	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XH G1	BP-950	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XM1	BP-945	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XM2	BP-915	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XL1	BP-945	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XL1S	BP-945	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XL2	BP-930	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XL H1	BP-930	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XL H1S	BP-930	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
Canon	XL H1A	BP-930	CBP911	CANON	2191050055; 2191050056	2191050350
GoPro	HERO4 Black	AHDBT-401	GDBT401		2191050717	
GoPro	HERO4 Silver	AHDBT-401	GDBT401		2191050717	
GoPro	HERO4 Black	AHDBT-401	GDBT401		2191050717	
Hitachi	DZ-BD7	BP14S	PDU	PANASONIC	2191050214	2191050356
Hitachi	DZ-BD10	BP14S	PDU	PANASONIC	2191050214	2191050356
Hitachi	DZ-BD70	BP14S	PDU	PANASONIC	2191050214	2191050356
Hitachi	DZ-GX5020	BP14S	PDU	PANASONIC	2191050214	2191050356
Hitachi	DZ-GX5080	BP14S	PDU	PANASONIC	2191050214	2191050356
Hitachi	DZ-HS300	BP14S	PDU	PANASONIC	2191050214	2191050356
Hitachi	DZ-HS500	BP14S	PDU	PANASONIC	2191050214	2191050356
JVC	GC-PX10	BN-VF815	JVF808	JVC	2191050118; 2191050119	2191050353
JVC	GC-PX10	BN-VF815	JVF808	JVC	2191050118; 2191050119	2191050353
JVC	GR-D20	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D21	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D23	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D30	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D33	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D40	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D50	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D53	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D60	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D70	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D72	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D73	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D90	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D93	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D200	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D201	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D220	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D230	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353
JVC	GR-D231	BN-V408/416/428	JV408	JVC	2191050112; 2191050113; 2191050114	2191050353

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	ATC kód akumulátoru	ATC kód nabíječky DSC
Sony	DCR-TRV239	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV240	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV245	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV250	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV255	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV260	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV265	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV270	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV280	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV285	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV320	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-TRV325	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV330	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV340	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV345	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV355	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV350	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV360	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV410	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-TRV418	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV428	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV460	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV480	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV510	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-TRV520	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-TRV530	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV620	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-TRV720	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-TRV725	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV730	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV738	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV740	NP-FM50	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV820	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-TRV828	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV830	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV840	NP-FM30	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV890	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-TRV900	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-TRV940	NP-FM50	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-TRV950	NP-FM50	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	DCR-VX2000	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-VX2100	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-VX7000	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DCR-VX9000	NP-F30	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	DEV-50V	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	FDR-AX1	NP-F970	SF	SONY	2191050319; 2191050320; 2191050321	2191050361
Sony	FDR-AX33	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	FDR-AX53	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	FDR-AX100	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	FDR-AX700	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	FDR-AXP33	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	FDR-X1000	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	FDR-X3000	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-AS15	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-AS20	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-AS30	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-AS50	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-AS100	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-AS200	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-AS200V	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-AS200VB	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-AS200VR	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-CX6	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-CX105	NP-FH50	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-CX106	NP-FH50	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-CX115	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX116	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX130	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX155	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX160	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX190	NP-FV30	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX220	NP-FV30	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX240E	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-CX280	NP-FV30	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX305	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX280	NP-FV30	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX320	NP-FV30	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX330	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX350	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX360	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX405	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-CX410	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX450	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX505	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-CX520	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-CX550	NP-FV30	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX560	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX625	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX690	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX700	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX730	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-CX900E	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-GW66	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-HC1	NP-FM50	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	HDR-HC3	NP-FP60	SFP	SONY	2191050327; 2191050328; 2191050329	2191050361
Sony	HDR-HC5	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-HC7	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361

Konfigurátor - digitální videokamery

Leden 2019

Výrobce přístroje	Typové označení přístroje	Originální označení akumulátoru	Braun / Doerr označení	Nabíječka DSC oboustranná	ATC kód akumulátoru	ATC kód nabíječky DSC
Sony	HDR-HC9	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-MV1	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-PJ10	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ30	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ50	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ200	NP-FV30	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ220	NP-FV30	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ240	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-PJ320	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ330	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ410	NP-BX1	SBX1		2191050291	
Sony	HDR-PJ420	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ530	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ570	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ580	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ620	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ650	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ740	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ780	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-PJ810	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-SR1	NP-FM50	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	HDR-SR5	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-SR7	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-SR8	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-SR10	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-SR11	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-SR12	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-TD10	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-TD30	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-TG3E	NP-FH50	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-UX1	NP-FM50	SFM	SONY	2191050325; 2191050326	2191050361
Sony	HDR-UX3	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-UX7	NP-FH70	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-UX9	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-UX19	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-XR105	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-XR106	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-XR155	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-XR160	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-XR200	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-XR350	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	HDR-XR500	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-XR520	NP-FH60	SFH	SONY	2191050322; 2191050323; 2191050324	2191050361
Sony	HDR-XR550	NP-FV50	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	NEX-VG10	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	NEX-VG20	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	NEX-VG30	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	NEX-VG900	NP-FV70	SFV	SONY	2191050330; 2191050331	2191050361
Sony	MHS-CM5	NP-BK1	SBK1	SONY	2191050282	2191050361
Sony	MHS-PM1	NP-BK1	SBK1	SONY	2191050282	2191050361
Sony	MHS-PM5	NP-BK1	SBK1	SONY	2191050282	2191050361
Toshiba	Camileo A35	NP-120	FNP120	FUJI	2191050086	2191050352
Toshiba	Camileo BW10	PX1686	OLI50	OLYMPUS	2191050184	2191050355
Toshiba	Camileo H10	NP-60	FNP60	FUJI	2191050082	2191050352
Toshiba	Camileo H20	NP-60	FNP60	FUJI	2191050082	2191050352
Toshiba	Camileo H30	NP-120	FNP120	FUJI	2191050086	2191050352
Toshiba	Camileo HD	PDR-BT3	FNP60	FUJI	2191050082	2191050352
Toshiba	Camileo P10	NP-60	FNP60	FUJI	2191050082	2191050352
Toshiba	Camileo P20	PX1728	FNP60	FUJI	2191050082	2191050352
Toshiba	Camileo P30	NP-60	FNP60	FUJI	2191050082	2191050352
Toshiba	Camileo Pro HD	PDR-BT3	FNP60	FUJI	2191050082	2191050352
Toshiba	Camileo S10	NP-60	FNP60	FUJI	2191050082	2191050352
Toshiba	Camileo S20	BL-5C	FNP60	FUJI	2191050082	2191050352
Toshiba	Camileo SX500	PX1686	OLI50	OLYMPUS	2191050184	2191050355
Toshiba	Camileo SX900	PX1686	OLI50	OLYMPUS	2191050184	2191050355
Toshiba	Camileo X100	NP-120	FNP120	FUJI	2191050086	2191050352