

### Kompaktní nabíječka pro 1 – 2 ks NiMH nebo NiCd akumulátorů AA nebo AAA.

#### Upozornění

Přístroj nikdy neotevírejte, neopravujte ani nerozebírejte.  
Okamžitě přístroj odpojte od sítě, dojde – li k přehřátí, vzniku kouře nebo ohně.  
Nevystavujte přístroj vlhku ani mokru - hrozí úraz elektrickým proudem.  
Přístroj i akumulátory chraňte před ohněm a hořlavinami. Hrozí nebezpečí exploze.  
Ukládejte na místě nedostupném dětem. Nedotýkejte se nabíječky mokřýma rukama.  
Provozní teplota přístroje je 0 – 35°C . Při používání v jiných podmínkách se zkracuje životnost přístroje a může dojít k funkčním závadám.

Při nabíjení se mohou akumulátory i nabíječka zahřívat. Jde o normální jev, ne závadu.  
Doba nabíjení závisí na kapacitě a stupni vybití akumulátoru.

#### Použití:

**Nabíjejte pouze NiMh nebo NiCd akumulátory. Jiné akumulátory mohou přístroj poškodit.**

1. Vložte akumulátory do nabíječky.
2. Nabíječku strčte do elektrické zásuvky.
3. Červené kontrolky signalizují proces nabíjení.
4. Dodržujte dobu nabíjení podle následující tabulky. Po ukončení nabíjení vyndejte nabíječku ze sítě a vyjměte z ní akumulátory.

Je – li přístroj v zásuvce bez vložených akumulátorů, kontrolky nesvítí, ale přístroj je pod proudem . Vložte akumulátory.

#### Doba nabíjení

Akmumulátor	kapacita	doba nabíjení ( 1 – 2 ks )
AA	2700 mAh	24 hod
	2000 mAh	20 hod
	1800 mAh	18 hod
AAA	800 mAh	8 hod
	700 mAh	7 hod
	600 mAh	6 hod

#### Technické údaje

vstupní napětí 230V – 50 Hz  
nabíjecí proud 2 x 100 mA ( AA / AAA )  
určeno pro 1 – 2 kusy NiMH nebo NiCd akumulátorů AA nebo AAA  
provozní teplota prostředí 0°C až 35°C  
rozměry 115 x 48 x 36 mm  
hmotnost 116 g ( bez akumulátorů )

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn.

[www.excelfoto.cz](http://www.excelfoto.cz)