

## VL 10

### LED videosvětlo

- Konstantní osvětlení , 10 LED
- Barevná teplota cca 5800 K
- Lze použít pro všechny digitální i analogové kamery se sáňkami pro blesk
- Li – onový nabíjecí akumulátor nebo síťový adaptér
- Rozměry 80x46x50 mm
- Hmotnost 90g bez síťového zdroje

#### Před prvním použitím:

Světlo je dodáváno s vloženým akumulátorem. Je – li zcela nabitý, je doba svícení 30 minut. Akumulátor se nabíjí, je –li světlo zapojeno adaptérem do sítě. První nabíjení může trvat až 4 hodiny, další nabíjení trvá asi 1 hodinu.

#### Upevnění světla

Světlo je vybaveno univerzální patkou pro nasunutí do sáňek kamery. Nasuňte patku a utáhněte kolečko ve směru hod. ručiček . Při sundávání kroužek nejprve povolte.

#### Použití světla při síťovém provozu

Nasaďte světlo na kameru. Vypínač na boku musí být v poloze OFF ( vypnuto ) . Zapojte konektor do světla a adaptér do sítě. Vypínač na boku světla posuňte do polohy AC . Světlo se rozsvítí a svítí rovněž všechny kontrolky.

Je – li zapojený síťový adaptér, pracuje světlo v síťovém provozu. Má – li pracovat v akumulátorovém provozu, musíte adaptér od světla odpojit.

Zapojením do sítě se automaticky nabíjí akumulátor.

Pokud světlo nepoužíváte, vypněte jej vypínačem.

#### Použití světla v akumulátorovém provozu

Před prvním použitím akumulátor plně nabijte. Vypínač posuňte do polohy DC . Při provozu svítí tři ze čtyř kontrolky , které signalizují stav ( kapacitu ) akumulátoru:

Zelená	plná kapacita
Žlutá	poloviční kapacita
Červená	téměř vybitá

Poslední červená kontrolka označená CH signalizuje nabíjení akumulátoru, je- li světlo zapojeno do sítě.

#### Výměna akumulátoru

Otevřete kryt na spodní straně a vyndejte akumulátor. Jako náhradní můžete použít pouze akumulátor stejné velikosti a kapacity.

Chraňte přístroj před vodou , vlhkem a také nešetrným zacházením. Nepoužívejte na údržbu žádné chemické prostředky.

*Vysloužilé videosvětlo je elektroodpadem, který nepatří do domácího odpadu, ale do nejbližšího sběrného boxu.*

