

## RAVL 100

### Akumulátorové videosvětlo

- 1W úsporná LED
- doba svícení až 8 hodin při plném výkonu
- dva výkony, poloviční a plný
- široký úhel osvětlení
- upevnění pomocí otočné univerzální patky
- 3 alkalické AAA baterie ( nejsou v balení )
- nízká hmotnost výhodou pro nové typy kamer

### Výměna baterií ( viz obrázek na obalu )

- Otočte postranním krytem ve směru šípky.
- Vyndejte patronu s bateriemi a vložte 3 nové alkalické AAA baterie 1,5V.
- Dbejte na správnou polaritu.
- Vložte patronu po drážce dovnitř, ne násilím.
- Nasadte znovu kryt a otočením jej upevněte.

### Upevnění světla

Světlo je vybaveno univerzální patkou pro nasunutí do sáněk kamery. Pro kamery Sony použijte adaptér ( např. Braun obj. č. 20527 ).

### Ovládání

Na krytu na levé straně světla je vypínač, který je zároveň přepínačem výkonu světla. ( viz obrázek na obalu )

### Upozornění

Chraňte přístroj před vodou , vlhkem a také nešetrným zacházením. Nepoužívejte na údržbu žádné chemické prostředky.

Vysloužilé videosvětlo je elektroodpadem, který nepatří do domácího odpadu, ale do nejbližšího sběrného boxu.