

reflecta®

Stojanové plátno Reflecta

1. Roztáhněte nohy stativu, dejte pozor na prsty.
2. Stiskněte aretační páčku v horní části stojanu a povytáhněte tyč nahoru, tubus se uvolní.
3. Otočte tubus do vodorovné polohy.
4. Vytáhněte plátno z tubusu a zavěste jej na háček stojanu.
5. Stiskněte aretační páčku a vytáhněte stojan s plátnem nahoru.
6. Stisknutím páčky na rukojeti umožníte pohyb tubusu po tyči směrem dolů.
7. Posunutím dolů plátno rozviňte.
8. Srolování plátna proveďte v opačném pořadí.

